

*\* In Abhängigkeit von den Einstellungen Ihres MiCollab AM systems sind diese Befehle gegebenenfalls nicht verfügbar. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Systemadministrator.*

## Hauptmenü

Wiedergeben  
neuer  
Nachrichten

**1**

Wiedergeben  
gespeicherter  
Nachrichtent†

**5**

† Mit den Taste **5** zur  
'Nachrichten anordnung'  
(wie bei Taste **1**).

### Nachrichten anordnung\*

Sprachnachrichten	<b>1</b>
Nachrichten von externen Anrufern	<b>4</b>
Nachrichten aus einer bestimmten Infobox	<b>5</b>
Alle Nachrichten	<b>9</b>

### Wiedergabeoptionen

Pause	<b>1</b>
Weiterleiten	<b>2</b>
Fünf Sekunden zurückgehen	<b>3</b>
Löschen	<b>4</b>
Speichern	<b>5</b>
Prüfen	<b>6</b>
Zur nächsten Nachricht	<b>7</b>
Fünf Sekunden vorgehen	<b>9</b>

### Anhalteoptionen

Wiedergabe fortsetzen	<b>1</b>
Geschwindigkeit erhöhen	<b>4</b>
Lesezeichen definieren	<b>5</b>
Geschwindigkeit verringern	<b>7</b>
Wiedergeben ab Lesezeichen	<b>8</b>

## PhoneManager™

Anwender-  
optionen festlegen

**3**

### Anwenderoptionen (PhoneManager™)

Persönliche Optionen	<b>1</b>
Automatische Beaufsichtigung optionen	<b>3</b>
Aufnehmen der Standard begrüßung	<b>4</b>
Aufnehmen der Begrüßung bei belegter Leitung*	<b>5</b>
Aufnehmen der Begrüßung bei Abwesenheit*	<b>6</b>

### Persönliche Optionen

Tägliche Nachrichtenerinnerung ändern*	<b>2</b>
Persönliche Begrüßung aufnehmen	<b>3</b>
Sicherheitscode ändern	<b>4</b>
Eigenen Namen aufnehmen	<b>5</b>
Nachricht für eine selbst verwaltete Infobox aufnehmen*	<b>6</b>
Sprachauswahl ändern	<b>7</b>

### Persönliche Begrüßung

Begrüßung bei belegter Leitung*	<b>1</b>
Standardbegrüßung	<b>2</b>
Begrüßung bei Abwesenheit*	<b>3</b>

### Automatische Beaufsichtigung Optionen

Anrufterfilterung ändern*	<b>1</b>
Anrufblockierung ändern*	<b>2</b>
Nummernspezifische Anfrageverarbeitung ändern*	<b>3</b>
Ändern der Verarbeitung umgeleiteter Anrufe*	<b>4</b>

## Willkommen!

Das neue MiCollab Advanced Messaging (MiCollab AM) Unified Messaging-System Ihres Unternehmens bietet Ihnen stets denselben bequemen Zugriff auf Sprach-, Fax- und E-Mail-Nachrichten – ob sie an Ihrem Schreibtisch sitzen oder sich telefonisch im Büro melden.



## Vor dem Start

Zur Einrichtung von MiCollab AM stellt Ihnen Ihr Systemadministrator folgende Informationen zur Verfügung.

Ihre interne MiCollab AM-Nummer: \_\_\_\_\_

Ihre externe MiCollab AM-Nummer: \_\_\_\_\_

Ihre Teilnehmer-Infobox-Nummer: \_\_\_\_\_

Unter Umständen bekommen Sie von Ihrem Systemadministrator außerdem einen Standard-Sicherheitscode für den ersten Zugriff auf MiCollab AM.

## Zugriff auf Ihre Teilnehmer-Infobox

Mit einigen einfachen Schritten aktivieren Sie MiCollab AM.

1. Wählen Sie die interne oder externe Nummer, die Ihnen Ihr Systemadministrator zur Einwahl in Ihr MiCollab AM-System zur Verfügung gestellt hat.
2. Falls erforderlich, drücken Sie die Taste zum Auslösen einer Teilnehmeranmeldung (Standard = #).
3. Auf Anfrage geben Sie die Nummer Ihrer Teilnehmer-Infobox ein.
4. Geben Sie einen Sicherheitscode ein (oder den Standard Code, den Ihr Systemadministrator Ihnen gegeben hat).

## Durchführen allgemeiner Aufgaben

Wenn Sie nach einem schnellen Tipp suchen, wie man eine bestimmte Aufgabe erfüllt, hier ist die Liste der Kurzbefehle.

\* In Abhängigkeit von den Einstellungen Ihres MiCollab AM systems sind diese Befehle gegebenenfalls nicht verfügbar. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Systemadministrator.

### Einstieg

Wenn Sie wollen ...	Geben Sie dann ...
Neue Nachrichten wiedergeben	<b>1</b>
Gespeicherte Nachrichten wiedergeben	<b>5</b>

### Einrichtung der Infobox

Wenn Sie wollen ...	Geben Sie dann ...
Die Namensaufnahme ändern	<b>3 1 5</b>
Ihr Kennwort ändern	<b>3 1 4</b>
Die Standardbegrüßung ändern	<b>3 4 oder 3 1 3 2</b>
Die Begrüßung bei belegter Leitung ändern*	<b>3 5 oder 3 1 3 1</b>
Ihre Begrüßung bei Abwesenheit ändern*	<b>3 6 oder 3 1 3 3</b>
Die automatische Weiterleitung von Nachrichten einrichten	<b>3 2 4</b>
Die Reihenfolge der Nachrichtendarstellung einrichten	<b>3 2 5</b>

### Während der Wiedergabe einer Nachricht

Wenn Sie wollen ...	Geben Sie dann ...
Die Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen	<b>1 4</b>
Die Wiedergabegeschwindigkeit senken	<b>1 7</b>
Fünf Sekunden zurückgehen	<b>3</b>
Löschen	<b>4</b>
Speichern	<b>5</b>
Zur nächsten Nachricht	<b>7</b>
Fünf Sekunden vorgehen	<b>9</b>

Notiz

