

## Tastenbezeichnung:



## Anzeigesymbole:

Lautsprecher ein

**M** Weitere Menüpunkte liegen vor

**α** Textmodus ist aktiv

**P** Konfiguriermodus

Scrollen vorwärts

Anrufumleitung

## Menütaste:

Sie führt Sie durch mehrmaliges Drücken komfortabel zu weiteren Funktionen: Drücken Sie die Menütaste mehrmals, wenn nötig im Ruhezustand oder während eines Gesprächs. Die Menütaste schaltet zwischen Menü und den angezeigten Funktionen hin und zurück.

## END-Taste:

Durch ein- oder mehrmaliges Drücken der END-Taste kommen Sie wieder an den Ausgangspunkt zurück.

## Foxtaste:

Die angezeigten Funktionen auf dem Display können direkt mit der Foxtaste ausgewählt werden. Die Funktionen sind durch die Foxtaste auch anwählbar, auch wenn sie noch nicht durch die Menütaste sichtbar gemacht worden sind.

## i auf dem Display:

Info-Taste ein- oder mehrmals drücken für weitere Informationen.

## + auf dem Display:

Info-Taste drücken für restliche Informationen.

## Anrufumleitung/

## Abwesenheitstaste:

Die ankommenden Anrufe sollen umgeleitet werden: Die oberste konfigurierbare Taste ist als Werkeinstellung mit der Anrufumleitungsfunktion belegt.

1. Umleitung: Nummer eingeben und Abwesenheitstaste drücken.
2. Abwesenheitstaste erneut drücken, die Umleitung wird ausgeschaltet. (Bei erneuter Umleitung wird auf die zuletzt gespeicherte Telefonnummer umgeleitet).

## Verbinden/

## Weiterleiten:

Während eines Gesprächs:

1. Menütaste drücken.
2. Foxtaste unter "RUECKFRAGE" drücken.
3. Nummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
4. Hörer auflegen und das Gespräch ist vermittelt (falls niemand antwortet End-Taste drücken um die erste Verbindung wieder aufzunehmen).

- Makeln:** Zwischen zwei Gesprächspartnern beliebig wechseln und gleichzeitig die Gespräche halten.  
Während eines Gesprächs:
1. Menütaste drücken, dann Foxtaste unter "RUECKFRAGE" drücken.
  2. Nummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
  3. Menütaste drücken, dann Foxtaste unter "MAKELN" drücken, Gesprächspartner wechselt.
- Konferenzgespräch:** Sie können mehrere Gesprächspartner zu einem Konferenzgespräch zusammenschalten.  
Während eines Gesprächs:
1. Menütaste drücken, dann Foxtaste unter "RUECKFRAGE" drücken.
  2. Nummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
  3. Menütaste drücken, dann Foxtaste unter "KONFERENZ" drücken.
  4. Weitere Gesprächspartner durch erneute Rückfrage dazuschalten.
  5. Konferenz verlassen: Hörer auflegen.
- Rückruf:** Rückruf anfordern: Der gewünschte Gesprächspartner ist besetzt oder antwortet nicht.
1. Menütaste drücken, dann Foxtaste unter "RUECKRUF" drücken.
  2. Hörer auflegen, Display zeigt "ANRUF ERWARTET...".
  3. Rückruf löschen, Menütaste drücken, dann Foxtaste unter "ZURUECKSTELLEN" drücken.
- Wählen mit Namen (Quickdial):** Wahl von allen in der Telefonanlage gespeicherten Namen:  
Bei Quickdial müssen Sie die Zifferntaste pro Buchstabe nur einmal drücken, obwohl die Tasten mit drei Buchstaben belegt sind (ob Vorname oder Nachname zuerst eingegeben wird, sagt Ihnen der Systembetreuer):
1. Für die ersten paar Buchstaben des gewünschten Gesprächspartners die entsprechenden Tasten je einmal drücken (Vor- und Nachname können durch die Rautetaste getrennt werden).
  2. ABC-Taste drücken, passende Namen werden angezeigt.
  3. Foxtaste unter "Λ" so oft drücken bis der gewünschte Name erscheint.
  4. Verbindung herstellen: Hörer abheben.
- Display-Kontrast:** Sie können die Lesbarkeit des Displays Ihrem Blickwinkel anpassen.
1. Menütaste lang drücken, Konfigurationsmodus ist aktiv.
  2. Menütaste so oft drücken bis "DISPLAY" im Display steht.
  3. Foxtaste unter "DISPLAY" drücken.
  4. Foxtaste unter "Λ" so oft drücken, bis der Kontrast optimal erscheint.
  5. Bestätigen: Foxtaste unter "KONTRAST" drücken.
  6. Zurück zum Telefonieren: END-Taste drücken.
- Das Telefon funktioniert nicht wie gewünscht:** Nehmen Sie den Hörer ab, drücken Sie die Sterntaste und zweimal die 0 und alle eingeschalteten Funktionen werden zurückgestellt.
- Weitere Funktionen und Einstellungen des Gerätes sind in der Bedienungsanleitung ausführlich beschrieben; sie ist bei Ihrem Systembetreuer zu beziehen oder einzusehen unter:**

<https://pbxweb.aastra.com>