



Gesprächstaste:

Mit dieser Taste verbinden oder trennen Sie ein Gespräch.

Menütaste:

Sie führt Sie durch mehrmaliges Drücken komfortabel zu weiteren Funktionen: Drücken Sie die M-Taste mehrmals, wenn nötig im Ruhezustand oder während eines Gesprächs.

C-Taste:

Kurz drücken: Letzte Eingabe rückgängig machen oder einen Schritt zurück
Lang drücken: Gerät ein-, ausschalten oder zurück zum Anfang.

Foxtasten:

Die angezeigten Funktionen auf der untersten Anzeige können direkt mit den Foxtasten angewählt werden.

i auf der Anzeige:

Info-Taste ein- oder mehrmals drücken für weitere Informationen.

+ auf der Anzeige:

Info-Taste drücken für restliche Informationen.

Anrufumleitung:

Die ankommenden Anrufe sollen umgeleitet werden:

1. Die M-Taste so oft drücken bis "Umleiten" auf der Anzeige erscheint.
2. Foxtaste unter "Umleiten" drücken.
3. Foxtaste so oft unter "v" drücken, bis "Umleitung zu Teilnehmer" auf der Anzeige erscheint und die Foxtaste unter "OK" drücken.
4. Nummer eingeben.
5. Foxtaste unter "OK" drücken, auf der Anzeige erscheint "Umgeleitet zu:".
6. Umleitung ausschalten: Foxtaste unter "Zurückstellen" drücken.
(Falls "Zurückstellen" nicht auf dem Display sichtbar ist: Info-Taste so oft drücken bis "Zurückstellen" erscheint).

Verbinden/

Weiterleiten:

Während eines Gesprächs:

1. Foxtaste unter "Rückfrage" drücken.
2. Nummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
3. Gesprächstaste drücken und das Gespräch ist vermittelt (falls niemand antwortet C-Taste drücken um die erste Verbindung wieder aufzunehmen).

- Makeln:** Zwischen zwei Gesprächspartnern beliebig wechseln und gleichzeitig die Gespräche halten.
Während eines Gesprächs:
1. Foxtaste unter "Rückfrage" drücken.
2. Nummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
3. Foxtaste unter "Makeln" drücken, Gesprächspartner wechselt.
- Freisprechen:** Sie können ohne das Gerät ans Ohr zu führen telefonieren.
Achtung! Gerät nicht ans Ohr halten, da die Lautstärke stark ansteigt!
1. Lautsprecher-Taste drücken.
2. Freisprechen beenden: Lautsprecher-Taste erneut drücken.
- Konferenzgespräch:** Sie können mehrere Gesprächspartner zu einem Konferenzgespräch zusammenschalten.
Während eines Gesprächs:
1. Foxtaste unter "Rückfrage" drücken.
2. Nummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
3. Menütaste so oft drücken, bis "Konferenz" auf der Anzeige erscheint.
4. Foxtaste unter "Konferenz" drücken.
5. Weitere Gesprächspartner durch erneute Rückfrage dazuschalten.
6. Konferenz verlassen: Gesprächstaste drücken.
- Rückruf:** Rückruf anfordern: Der gewünschte Gesprächspartner ist besetzt oder antwortet nicht.
1. Foxtaste unter "Rückruf" drücken.
2. Gesprächstaste drücken, Anzeige zeigt "Anruf erwartet...".
3. Rückruf löschen, Foxtaste unter "Zurückstellen" drücken.
- Wählen mit Namen (Quickdial):** Wahl von allen in der Telefonanlage gespeicherten Namen:
Bei Quickdial müssen Sie die Zifferntaste pro Buchstabe nur einmal drücken, obwohl die Tasten mit drei Buchstaben belegt sind (ob Vorname oder Nachname zuerst eingegeben wird, sagt Ihnen der Systembetreuer):
1. Für die ersten paar Buchstaben des gewünschten Gesprächspartners die entsprechenden Tasten je einmal drücken (Vor- und Nachname können durch die Rautetaste getrennt werden).
2. Foxtaste unter "ABC" drücken.
3. Foxtaste unter "A" so oft drücken bis der gewünschte Name erscheint.
4. Verbindung herstellen: Gesprächstaste drücken.
- Vibraruf-Menü:** Eingehende Anrufe können durch Vibration signalisiert werden.
Lautsprecher-Taste lang drücken: Vibraruf-Menü wird geöffnet (nur bei Office 135 pro).
- Weitere Funktionen und Einstellungen des Gerätes sind in der Bedienungsanleitung ausführlich beschrieben; sie ist bei Ihrem Systembetreuer zu beziehen oder einzusehen unter:**

<http://www.aastra.com/docfinder>