



LED-Anzeige: Ein, blinken, aus

Hörlautstärke einstellen.

Gesprächstaste: Gespräch aufbauen oder trennen.

Navigationstaste nach oben/unten: Vertikal blättern.

Linksdruck auf Navigationstaste: Ein Schritt zurück oder letzte Eingabe löschen. Lange Drücken: Zurück zur Ruheanzeige.

Rechtsdruck auf die Navigationstaste; wenn

i auf der Anzeige: durch die verfügbaren Informationen blättern. + auf der Anzeige: Fortsetzung der aktuellen Anzeige.

Hotkey: Benutzerdefinierte Foxtasten durchblättern. Lange drücken: Tasten konfigurieren.

Redkey (Option): Kundenspezifische Funktion: Fragen Sie Ihren Systembetreuer.



Foxtasten (Fox). Die angezeigte Funktion über der Taste ausführen.



Durch die verfügbaren Funktionen blättern.



Menütaste: Zugang zu den Geräteeinstellungen (siehe Rufeinstellungen und Profile).

Einstellungen und Profile

Menütaste drücken, über Foxtasten Rufeinstellungen vornehmen, Vibraruf einschalten, Profile einstellen und weitere Geräteeinstellungen vornehmen.

Freisprechen / Lauthören

Telefonieren, ohne das Gerät ans Ohr zu führen. Ein-, Ausschalten vor oder während dem Gespräch: Menütaste, dann Fox drücken.

Achtung! Gerät nicht ans Ohr halten, da die Lautstärke stark ansteigt!

Wählen mit Namen (Variante Quickdial)

Wahl von allen in der Telefonanlage gespeicherten Namen:

1. Für die ersten paar Buchstaben die entsprechenden Tasten je einmal drücken. Vor- und Nachname durch die Rautetaste (#) trennen (ob Sie zuerst Teile des Vor- oder des Nachnamens eingegeben müssen, sagt Ihnen der Systembetreuer).
2. Fox **ABC** drücken, dann vertikal blättern, bis der gewünschte Name erscheint.

3. Gesprächstaste drücken, um hinterlegte Rufnummer zu wählen. Zugriff auf verfügbare externe Telefonbücher: Vor dem ersten Buchstaben Stern-taste (*) drücken.

Anrufe umleiten

1. Fox **MENÜ**, dann mit Fox  blättern, dann **UMLEITEN** drücken.
2. Vertikal blättern bis zu **UMLEITUNG ZU TEILNEHMER**, dann **OK** drücken.
3. Rufnummer eingeben und **OK** drücken.

Umleitung zurückstellen

1. Mit Rechtsdruck auf Navigationstaste blättern bis **ZURÜCKSTELLEN** angezeigt wird.
2. **ZURÜCKSTELLEN** drücken.

Anruf während der Rufphase weiterleiten

1. Während des Rufens **WEITERLEITEN** drücken,
2. Rufnummer eingeben und **OK** drücken.

Weiter vermitteln

Während eines Gesprächs:

1. **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
2. Gesprächstaste drücken, das Gespräch wird vermittelt. Falls niemand antwortet, mit Linksdruck auf die Navigationstaste zurück zum ersten Gespräch gehen.

Makeln

Zwischen zwei Gesprächspartnern wechseln ohne die Gesprächsverbindungen abzubrechen. Sie sind in einem Gespräch:

1. **RÜCKFRAGE** drücken.

2. Zweite Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
3. **MAKELN** drücken, um zwischen den Gesprächspartnern zu wechseln.

Konferenzgespräch

Mehrere Gesprächspartner zu einem Konferenzgespräch zusammenschalten. Sie sind in einem Gespräch:

1. **RÜCKFRAGE** drücken, Rufnummer eingeben und warten bis der Gesprächspartner antwortet.
2. Fox **MENÜ**, dann mit Fox  blättern, dann **KONFERENZ**.
3. Weitere Gesprächspartner durch erneute Rückfrage dazuschalten. Konferenz verlassen: Gesprächstaste drücken.

Rückruf

Der gewünschte Gesprächspartner ist besetzt oder antwortet nicht:

1. **RÜCKRUF** drücken.
2. Gesprächstaste drücken, auf der Anzeige erscheint **ANRUF ERWARTET....** Sobald der Gesprächspartner frei ist, ruft Ihr Telefon.
3. Gesprächstaste drücken, der Gesprächspartner wird erneut gerufen.

Bedienungsanleitung

Dokument-Nr. eud-0658, Version 1.5; 10-2006

Eine detaillierte Bedienungsanleitung finden Sie unter

<http://www.aastra.ch/docfinder>