

Nombres claves:



Símbolos del display:

📞 Escucha en abierto

👤 Modo en manos libres

⌘ Símbolo alfa; activada

🔊 Micrófono activado/desactivado

⏪/⏩ Teclas de avance/retroceso

📄 el modo de texto en el teclado

Tecla de Menu:

Al pulsar repetidamente la tecla se accede a las distintas funciones: pulsar la tecla Menu varias veces, si es necesario, en estado de reposo o durante una llamada.

Tecla Terminar:

Pulsando repetidamente la tecla Terminar se vuelve al principio.

Tecla Fox:

Las funciones mostradas en la línea más baja de la pantalla, se pueden seleccionar pulsando las teclas Fox.

i en el display:

Pulsar la tecla Info una o más veces para más información.

+ en el display:

Pulsar la tecla Info para información adicional.

Desvío de Llamadas/

Las llamadas entrantes van a ser desviadas:

Tecla de Ausencia:

1. Desvío: introducir el número y pulsar la tecla de Ausencia.
2. Pulsar la tecla de Ausencia de nuevo para desactivar el desvío. (Cuando se activa nuevamente, las llamadas se desviarán al último número programado).

Conectar/Transferir:

Durante una llamada:

1. Pulsar la tecla Fox bajo "Consulta"
2. Introducir el número y esperar a que se conteste la llamada.
3. Al colgar el teléfono, la llamada será transferida (si nadie contesta, pulsar la tecla Terminar, para volver a conectar con la primera llamada).

- Alternancia de llamadas:** Alternar entre dos llamantes y mantener dos llamadas simultáneamente.
Durante una llamada:
 1. Pulsar la tecla Fox bajo "Consulta"
 2. Introducir el número y esperar a que se conteste la llamada.
 3. Pulsar la tecla Fox bajo "Alternancia de llamadas" para conmutar a los llamantes.
- Funcionamiento en manos libres:** La llamada se realiza sin necesidad de sujetar el microteléfono.
 1. Introducir un número.
 2. Pulsar la tecla Altavoz.
- Conferencia:** Se puede conectar a varios llamantes en una conferencia.
Durante una llamada:
 1. Pulsar la tecla Fox bajo "Consulta"
 2. Introducir el número y esperar a que se conteste la llamada.
 3. Pulsar la tecla Fox bajo "Conferencia".
 4. Incluir a los participantes a través de Consultas.
 5. Para abandonar una conferencia: Colgar el microteléfono.
- Retrollamada:** Petición de retrollamada: El usuario está ocupado o no responde.
 1. Pulsar la tecla Fox bajo "Retrollamada".
 2. Al colgar el microteléfono en el display aparecerá "Llam. esperada...".
 3. Para desactivar la retrollamada, pulsar la tecla Fox bajo "Desactivar".
- Llamada por nombre - (Marcación rápida):** Seleccionar un nombre de los memorizados en el sistema de telefonía:
Con marcación rápida sólo se necesita pulsar las teclas de dígitos una vez por cada letra, dado que cada tecla tiene tres letras (el administrador del sistema le dirá si se han introducido antes los nombres o los apellidos):
 1. Para seleccionar una persona, pulsar las 2 primeras teclas alfanuméricas (el nombre y el apellido pueden separarse usando la tecla almohadilla).
 2. Pulsar la tecla ABC para mostrar los nombres coincidentes.
 3. Pulsar la tecla Fox bajo "↵" tantas veces como sea necesario para mostrar el nombre deseado.
 4. Llamar: Descuelgue el teléfono.
- El teléfono no funciona como se espera:** Descolgar el microteléfono, pulsar la tecla Asterisco una vez y dos veces la tecla 0 para eliminar todas las funciones activas.
- Las funciones y parámetros adicionales del terminal, así como la declaración de conformidad, están disponibles en el manual de usuario. Puede encontrar la información a través de su administrador de sistema o en:**

<https://pbxweb.aastra.com>