



Escucha en abierto

Microfófono activado/
desactivado

Modo en manos libres
Desplazar hacia arriba

ABC Modo de texto activado en el teclado
Vibrador activado

Tecla de llamada:

Con esta tecla se conecta o desconecta una llamada.

Tecla de Menu:

Al pulsar repetidamente la tecla se accede a las distintas funciones: pulsar la **tecla M** varias veces, si es necesario, en estado de reposo o durante una llamada.

Tecla C:

Pulsar brevemente: Cancelar la última entrada o retroceder un paso.
Pulsar con pulsación larga: Activar/ desactivar el terminal o retroceder al inicio.

Teclas Fox:

Las funciones mostradas en la línea más baja de la pantalla, se pueden seleccionar pulsando las **teclas Fox**.

i en el display:

Pulsar la **tecla Info** una o más veces para más información.

+ en el display:

Pulsar la **tecla Info** para información adicional.

Desvío de llamada:

Las llamadas entrantes van a ser desviadas:

1. Pulsar la **tecla M** repetidamente hasta que aparezca "Desviar" en la pantalla.
2. Pulsar la **tecla Fox** bajo "Desviar".
3. Pulsar repetidamente la **tecla Fox** bajo "☎" hasta que aparezca "Desvío a extensión" y luego pulsar la **tecla Fox** bajo "OK".
4. Introducir un número.
5. Pulsar la **tecla Fox** bajo "OK", en el display aparece "Desviada a:".
6. Desactivar el desvío: Pulsar la **tecla Fox** bajo "Desactivar" (si "Desactivar" no es visible en el display: continuar pulsando la **tecla Info** hasta que aparezca "Desactivar").

Conectar/Transferir:

Durante una llamada:

1. Pulsar la **tecla Fox** bajo "Consulta"
2. Introducir el número y esperar a que se conteste la llamada.
3. Pulsar la **tecla de llamada** y la llamada se transfiere. (Si nadie contesta, pulsar la **tecla C** para recuperar la primera llamada).

- Alternancia de llamadas:** Alternar entre dos llamantes y mantener dos llamadas simultáneamente. Durante una llamada:
1. Pulsar la **tecla Fox** bajo "Consulta".
 2. Introducir el número y esperar a que se conteste la llamada.
 3. Pulsar la **tecla Fox** bajo "Alternancia de llamadas" para conmutar a los llamantes.
- Funcionamiento en manos libres:** La llamada se realiza sin necesidad de acercar el microteléfono al oído. **¡Advertencia! ¡Evitar poner el microteléfono en el oído porque el volumen se incrementa considerablemente!**
1. Pulsar la **tecla Altavoz**.
 2. Finalizar el funcionamiento en manos libres: pulsar nuevamente la **tecla Altavoz**.
- Conferencia:** Se puede conectar a varios llamantes en una conferencia. Durante una llamada:
1. Pulsar la **tecla Fox** bajo "Consulta".
 2. Introducir el número y esperar a que se conteste la llamada.
 3. Pulsar la **tecla Menú** repetidamente hasta que aparezca "Conferencia" en la pantalla.
 4. Pulsar la **tecla Fox** bajo "Conferencia".
 5. Incluir a los participantes a través de Consultas.
 6. Para abandonar una conferencia: Pulsar la **tecla de Llamada**.
- Retrollamada:** Petición de retrollamada: El usuario está ocupado o no responde.
1. Pulsar la **tecla Fox** bajo "Retrollamada".
 2. La pantalla muestra "Llamada esperada".
 3. Para desactivar la retrollamada, pulsar la **tecla Fox** bajo "Desactivar".
- Llamada por nombre - (Marcación rápida):** Seleccionar un nombre de los memorizados en el sistema de telefonía: Con marcación rápida sólo se necesita pulsar las teclas de dígitos una vez por cada letra, dado que cada tecla tiene tres letras (el administrador del sistema le dirá si se han introducido antes los nombres o los apellidos):
1. Para seleccionar una persona, pulsar las 2 primeras teclas alfanuméricas (el nombre y el apellido pueden separarse usando la **tecla almohadilla**).
 2. Pulsar la **tecla Fox** bajo "ABC".
 3. Pulsar la **tecla Fox** bajo "☎" tantas veces como sea necesario para mostrar el nombre deseado.
 4. Llamar: Pulsar la **tecla de Llamada**.
- Menú del vibráfono:** Las llamadas entrantes pueden señalizarse por medio del vibráfono. Mantener pulsada un momento la **tecla Altavoz**: Se abrió el **menú del vibráfono** (sólo para Office 135 pro).

Las funciones y parámetros adicionales del terminal, así como la declaración de conformidad, están disponibles en el manual de usuario. Puede encontrar la información a través de su administrador de sistema.