



Indicador LED: encendido, parpadeando, apagado



Ajustar el volumen del timbre.



Tecla de llamada: Efectuar o finalizar una llamada.



Tecla de desplazamiento arriba/abajo: Desplazamiento vertical.

Tecla de desplazamiento izquierda: al pulsar, vuelve hacia atrás o borra la última entrada. Al mantener la tecla pulsada: vuelve a la pantalla de reposo.

Tecla de desplazamiento derecha cuando:



i aparece en la pantalla: permite desplazarse a lo largo de la información disponible.

+ aparece en la pantalla: permite continuar en la pantalla actual.



Tecla de línea directa: desplazamiento a través de las teclas Fox definidas por el usuario. Mantener la tecla pulsada: configurar las teclas. Tecla de alarma (opción): Función específica del cliente. Pregunte al administrador del sistema.



Tecla Fox: ejecutar la función mostrada en pantalla utilizando la tecla.



Desplazamiento a través de las funciones disponibles.



Tecla Menú: permite acceder a la configuración del terminal (ver Modos y Perfiles).

Modos y Perfiles

Pulsar la Tecla de Menú para efectuar ajustes en el timbre mediante la Tecla Fox, activar la vibración, configurar los perfiles y efectuar otros ajustes en el terminal.

Funcionamiento en modo manos libres / escucha en abierto

Realizar llamadas sin acercar el teléfono al oído. Activar o desactivar antes o durante la llamada: pulsar la Tecla de Menú y después pulsar la Tecla Fox.

¡Advertencia! No acerque el teléfono a su oído, ¡el volumen del teléfono se incrementa de forma acusada durante el funcionamiento en manos libres!

Llamada por nombre (variante marcación rápida)

Seleccionar un nombre de los memorizados en el sistema de telefonía:

1. Para las primeras letras, pulsar una vez cada una de las teclas correspondientes.

Para separar el nombre y el apellido utilice la tecla almohadilla (#) (pregunte al administrador del sistema si debe comenzar con el nombre o con el apellido).

1. Pulsar la tecla Fox **ABC** y después desplazarse verticalmente hasta que se muestre en pantalla el nombre que busca.
3. Pulsar la Tecla de llamada para marcar números memorizados.

Acceder a la agendas externas disponibles: pulsar la tecla asterisco (*) antes de la primera letra.

Desvío de llamadas

1. **MENU** Fox, después desplazamiento con la tecla Fox >>> hasta pulsar en **DESVIAR**.
2. Desplazarse verticalmente hasta que aparezca **DESVÍO A EXTENSIÓN**, después pulsar **OK**.
3. Introducir el número y pulsar **OK**.

Desactivar el desvío de llamadas

1. Pulsar la tecla de desplazamiento derecha hasta que se muestre **DESACTIVAR**.
2. Pulsar en **DESACTIVAR**.

Reenvío de llamada durante la fase de llamada

1. Pulsar **REENVIAR** durante la fase de llamada.
2. Introducir el número y pulsar **Ok**.

Transferencia de llamada

Durante una llamada:

1. Pulsar **CONSULTA**, introducir el número y esperar a que se conteste la llamada.
2. Pulsando la tecla de llamada, se transfiere la llamada. Si no contesta nadie, pulsar la tecla de desplazamiento izquierda para volver a la primera llamada.

Alternancia entre llamadas

Alternar entre dos llamantes sin interrumpir las llamadas. Está atendiendo una llamada:

1. Pulsar la tecla **CONSULTA**.
2. Introducir el 2º número y esperar a que se conteste la llamada.
3. Para alternar a los interlocutores pulsar la tecla **ALTERNANCIA**.

Conferencia

Se puede conectar a varios llamantes en una conferencia.

Está atendiendo una llamada:

1. Pulsar **CONSULTA**, introducir el número y esperar a que se conteste la llamada.
2. **MENÚ** Fox, después desplazarse con la tecla Fox >>> y finalmente pulsar **CONFERENCIA**.
3. Incluir a los participantes a través de consultas.

Para abandonar una conferencia: Pulsar la Tecla de llamada.

Retrollamada

El usuario está ocupado o no responde.

1. Pulsar la tecla **RETROLLAMADA**.
2. Pulsar la tecla de llamada, en la pantalla se muestra **LLAM. ESPERADA....**
En cuanto la extensión ocupada finalice su llamada, su teléfono marcará de nuevo el número.
3. Pulsar la tecla de llamada para volver a llamar a ese número.

Guía de usuario

Nº de documento eud-0667,
versión 1.5; 10-2006

Para mayor información sobre la guía de usuario consulte con su distribuidor.