



Indicador LED: Encendido, parpadeando, apagado



Ajusta el volumen del sonido.



Tecla de Llamada: Establece o desconecta una llamada.



Desplazarse con la tecla de navegación hacia arriba/abajo: Desplazamiento vertical.



Pulsando en la tecla de desplazamiento izquierda: Retrocede un nivel o borra la última entrada. pulsando y manteniendo pulsada la tecla: Retrocede hasta la pantalla de reposo.



Pulsando en la tecla de desplazamiento derecha; cuando aparece **i** en la pantalla: Permite desplazarse a través de la información disponible
+ aparece en la pantalla: mostrar el resto de la pantalla.



Tecla de línea directa: permite desplazarse a través de las teclas Fox definidas por el usuario. pulsando y manteniendo pulsada la tecla: Configura las teclas.



Teclas Fox (Fox). Permite ejecutar la función mostrada en pantalla utilizando la tecla.



Permite desplazarse a través de las funciones disponibles.



Tecla Menú: permite acceder a la configuración del aparato (ver Configuración y Perfiles).



Botón de alarma: Acciona la alarma inmediatamente de forma manual.



Símbolos de alarma en la pantalla:



- Alarma "Sin movimiento" (No Movement) activada.
- Alarma de posición (Man Down) activada.

Configuración y Perfiles

Pulsar la tecla de Menú y utilizar las teclas Fox para efectuar ajustes de timbre, pasar al modo vibrador, configurar los perfiles y efectuar otros ajustes en el aparato.

Configurar y activar las alarmas

Pulsar la tecla de Menú, a continuación pulsar la tecla Fox **CONFIGURAR ALARMAS**. – **DURACIÓN MOVIM.**: Duración de la situación de alarma antes de que se desencadene la señal de alarma en el teléfono. – **RETARDO ALARMA**: La alarma se señala en el sistema sólo después de que el tiempo configurado en este parámetro se haya agotado. – **SERV. ALARMAS ACTIVO**: Activado si el sistema está asociado a un

servidor de alarmas. – Es imposible efectuar cambios sin el código de alarma válido.

Desactivar temporalmente la alarma “Sin movimiento” y la “Alarma de posición”.

Pulsar y mantener pulsada la tecla de Menú, a continuación pulsar la tecla Fox **DESACTIVAR ALARM <DURANTE>**, confirmar pulsando **SÍ** (los símbolos de alarma parpadean). – Ajustar la nueva duración con **MODIFICAR**. – Reactivar antes de que se agote el tiempo: Pulsar **No**.

Funcionamiento en manos libres /Modo de escucha en abierto

Efectuar una llamada sin acercarse el teléfono al oído. Para activar o desactivar antes o durante la llamada: Pulsar la tecla de Menú, a continuación pulsar la tecla Fox . *¡Advertencia! ¡No acerque el teléfono a su oído, el volumen del teléfono se incrementa de forma acusada durante el funcionamiento en manos libres!*

Marcación por nombre (Marcación rápida)

Seleccionar un nombre de los memorizados en el sistema de telefonía:

1. Pulsar el dígito correspondiente una vez por cada primer carácter. Para separar el nombre del apellido, utilice la tecla almohadilla (#) (pregunte al administrador del sistema si debe comenzar con el nombre o con el apellido).
2. Pulsar la tecla Fox **ABC**, a continuación desplazarse verticalmente hasta que aparezca el nombre que busca.
3. Pulsar la tecla de Llamada para marcar números memorizados.

Para acceder a las agendas externas disponibles: Pulsar la tecla asterisco (*) antes de los primeros caracteres.

Desviar llamadas

1. Pulsar la tecla Fox **MENÚ**, a continuación desplazarse con la tecla Fox , y después pulsar **DESVIAR**.
2. Desplazarse verticalmente hasta que aparezca **DESVÍO A EXTENSIÓN**, a continuación pulsar **OK**.
3. Introducir el número de llamada y pulsar **OK**.

Desactivar el desvío de llamadas

1. Pulsar la tecla de desplazamiento derecha hasta que aparezca **DESACTIVAR**.
2. Pulsar **DESACTIVAR**.

Transferencia de Llamada

Durante una llamada:

1. Pulsar **LLAMADA DE CONSULTA**, introducir el número y esperar a que se conteste la llamada.
2. Pulsar la tecla de llamada; se transfiere la llamada. Si nadie contesta, pulsar la tecla de desplazamiento izquierda para volver a la primera llamada.

Retrollamada

El usuario está ocupado o no responde:

1. Pulsar la tecla de **RETROLLAMADA**.
2. Pulsar la tecla de llamada, la pantalla muestra **LLAMADA ESPERADA....**
En cuanto la persona que está llamando se libere, su teléfono efectuará la llamada.
3. Pulsar la tecla de llamada; se vuelve a llamar al interlocutor.

Guía de usuario

Nº de documento

eud-0822, versión 1.0 – 10.2006

La Guía de usuario detallada está disponible en <http://www.aastra.ch/docfinder>