



 Voyants DEL: En, clignote, hors

 Régler le volume d'écoute.

 Touche de prise de ligne:
Etablir une communication ou se déconnecter.

 Touche de navigation en haut/bas:
Parcourir dans le sens vertical.

Appuyer sur la gauche de la touche de navigation: un pas en arrière ou effacer la dernière entrée. Appuyer longuement: retour à l'affichage au repos.

Appuyer sur la droite de la touche de navigation; si  apparaît sur l'affichage: parcourir les informations disponibles.
+ apparaît sur l'affichage: suite de l'affichage actuel.

 Hotkey: consulter les touches fox définies par l'utilisateur.
Appuyer longuement: configurer des touches.

ABC
 Touches Fox (Fox). Exécuter les fonctions affichées à l'aide de la touche.

 Parcourir les informations disponibles.

 Touche de menu: accès aux réglages de l'appareil (voir Réglages et Profils).

 Bouton d'alarme: activer l'alarme manuellement et sans délai.

Symboles d'alarme sur l'affichage:

-  Alarme d'immobilité (No Movement) active.
-  Alarme Homme à terre (Man Down) active.

Réglages et Profils

Appuyer sur la touche Menu et procéder aux réglages d'appel avec les touches fox, activer l'appel par vibreur, régler les profils et procéder aux autres réglages de l'appareil.

Régler et activer les alarmes

Appuyer sur la touche Menu, puis Fox

RÉGLAGES D'ALARME. – DURÉE HOMME À TERRE/IMMOBILITÉ: La situation d'alarme doit durer pendant le temps réglé avant que l'alarme ne soit signalée sur l'appareil portatif. –

DÉLAI D'ALARME: L'alarme n'est annoncée au système qu'à l'expiration du délai réglé. –

SERVEUR D'ALARME OUI: Activer si le système est couplé à un serveur d'alarme. – Toutes les modifications ne peuvent être effectuées que si le PIN alarme est valable.

Désactiver temporairement l'alarme Homme à terre et Immobilité

Appuyer longuement sur la touche de menu, puis Fox **DÉACTIVER**

ALARME<DURÉE>, puis **OUI** (les symboles d'alarme clignotent). – Régler une nouvelle durée avec **MODIF.** – Réactiver avant expiration: **APPUYER SUR NON.**

Mains libres / Ecoute amplifiée

Téléphoner sans porter l'appareil à l'oreille.

Activer, désactiver avant ou pendant la conversation: Appuyer sur la touche Menu, puis Fox .

Attention! Ne pas coller l'appareil à l'oreille, car le volume augmente considérablement!

Numérotation par le nom (variante numérotation rapide)

Numérotation à partir de tous les noms enregistrés dans l'équipement téléphonique:

1. Pour les premières lettres appuyez à chaque fois la touche correspondante. Séparer le prénom et le nom avec la touche Dièse (#) (demander au responsable de votre système s'il faut entrer le nom ou le prénom en premier).
2. Appuyer sur la touche Fox **ABC**, ensuite défiler verticalement jusqu'à ce que le nom souhaité apparaisse.
3. Appuyer sur la touche de prise de ligne pour composer le n° d'appel associé.

Accès aux annuaires externes disponibles: Appuyer sur la touche Astérisque (*) avant la première lettre d'un mot.

Renvoyer les appels

1. Fox **MENU**, parcourir ensuite avec Fox , puis appuyer sur **RENOYER**.
2. Défiler verticalement jusqu'à ce que **RENOI VERS ABONNÉ** apparaisse, ensuite appuyer sur **OK**.

3. Composer le n° d'appel et appuyer sur **OK**.

Désactiver le renvoi

1. Appuyer sur la droite de la touche de navigation et avancer jusqu'à ce que **DÉSACTIVER** s'affiche.
2. Appuyer sur **DÉSACTIVER**.

Transfert de la communication

Pendant la communication:

1. Appuyer sur **DOUBLE-APPEL**, composer le n° d'appel et attendre jusqu'à ce que l'interlocuteur réponde.
2. Appuyer sur la touche de prise de ligne, la communication est transférée. Si personne ne répond, appuyer sur la gauche de la touche de navigation pour annuler et reprendre la première communication.

Rappel

L'interlocuteur souhaité est occupé ou ne répond pas:

1. Appuyer sur **RAPPEL**.
2. Appuyer sur la touche de prise de ligne, sur l'affichage apparaît **APPEL ATTENDU...** Votre téléphone sonnera dès que l'interlocuteur sera libre.
3. Appuyer sur la touche de prise de ligne pour appeler à nouveau votre interlocuteur.

Mode d'emploi

N° de document

eud-0814 Version 1.0 – 10.2006

Vous trouverez un mode d'emploi détaillé sous

<http://www.aastra.ch/docfinder>