

Designazione dei tasti:



Simboli del display:

Altoparlante attivo

M Sono disponibili altre opzioni menu

α Modo Testo attivo

P Modo configurazione

Spostarsi in avanti

Deviazione chiamata

Tasto Menu:

Premendolo più volte, consente di accedere comodamente ad altre funzioni: Premere più volte il tasto Menu se necessario nello stato di riposo o durante una conversazione. Il tasto Menu consente di passare dai menu alle funzioni visualizzate e viceversa.

Tasto Fine:

Premendo una o più volte il tasto Fine si ritorna al punto di partenza.

Tasto Fox:

Le funzioni visualizzate sul display possono essere selezionate direttamente con il tasto Fox.

Le funzioni possono anche essere selezionate mediante il tasto Fox, anche quando non sono ancora state visualizzate dal tasto Menu.

i sul display:

Premere il tasto i una o più volte per maggiori informazioni.

+sul display:

Premere il tasto Info per visualizzare le altre informazioni.

Deviazione di chiamata/Tasto assenza:

Si desidera deviare le chiamate in arrivo:

Il tasto configurabile superiore è stato preimpostato di fabbrica con la funzione di deviazione di chiamata.

1. Deviazione: digitare il numero e premere il tasto Assenza.
2. Premere nuovamente il tasto Assenza, la deviazione viene disattivata. (La deviazione successiva viene sempre eseguita sull'ultimo numero telefonico memorizzato).

Inoltro/trasferimento di chiamate:

Durante una conversazione:

1. Premere il tasto Menu.
2. Premere il tasto Fox "RICHIAMATA".
3. Digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
4. Riagganciare il microtelefono e la chiamata è trasferita (se nessuno risponde, premere il tasto Fine per riprendere la prima chiamata).

- Richiamata alternata:** Per parlare con due interlocutori alternativamente e tenere in attesa l'altra conversazione
Durante una conversazione:
1. premere il tasto Menu, quindi il tasto Fox sotto "Richiamata".
 2. Digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
 3. premere il tasto Menu, quindi il tasto Fox sotto "R. ALT", l'interlocutore cambia.
- Conferenza.** È possibile tenere attivi diversi interlocutori per eseguire una conferenza.
Durante una conversazione:
1. premere il tasto Menu, quindi il tasto Fox sotto "Richiamata".
 2. Digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
 3. premere il tasto Menu, quindi il tasto Fox sotto "Conferenza".
 4. Attivare gli altri interlocutori mediante una nuova consultazione
 5. Per concludere la conferenza: Riagganciare il microtelefono.
- Prenotazione automatica:** Richiesta di prenotazione automatica: l'interlocutore desiderato è occupato oppure non risponde.
1. premere il tasto Menu, quindi il tasto Fox sotto "Prenot..".
 2. Agganciare il microtelefono, sul display compare "Chiamata attesa...."
 3. Per cancellare la prenotazione automatica, premere il tasto Menu, quindi il tasto Fox sotto "Cancellare".
- Selezione nominativa - Selezione rapida:** Selezione di tutti i nomi memorizzati nell'impianto telefonico:
Nella selezione rapida occorre premere il tasto numerico una sola volta per lettera anche se ai tasti sono assegnate tre lettere. (Il gestore di sistema indicherà se introdurre prima il nome o il cognome):
1. Premere una volta i tasti corrispondenti ad alcune lettere del nome dell'interlocutore desiderato. (Il nome e il cognome possono essere separati dal tasto cancelletto).
 2. Premere il tasto ABC, vengono visualizzati i nomi corrispondenti.
 3. Premere il tasto Fox sotto \wedge finché non compare il nome desiderato.
 4. Per realizzare la chiamata: Sganciare il Microtelefono.
- Contrasto del display:** È possibile regolare la leggibilità del display in base al proprio punto di osservazione.
1. Premere a lungo il tasto Menu, si attiva la modalità di configurazione.
 2. Premere il tasto Menu finché sul Display non compare la parola Display.
 3. Premere il tasto Fox sotto "DISPLAY".
 4. Premere il tasto Fox sotto " \wedge " finché il contrasto non risulta ottimale.
 5. Per confermare: premere il tasto Fox sotto "Contrasto".
 6. Per tornare alle funzioni di telefonia: Premere il tasto Fine.
- Il telefono non funziona come auspicato:** Premere il tasto asterisco e due volte lo 0 tutte le funzioni attivate vengono riazzerate.
- Le altre funzioni e impostazioni del telefono nonché la dichiarazione di conformità si trovano nelle istruzioni per l'uso dettagliate:**

<https://pbxweb.aastra.com>