



Tasto Conversazione: Con questo tasto si esegue o si conclude una chiamata.

Tasto Menu: Premendolo più volte, consente di accedere comodamente ad altre funzioni: Premere più volte il tasto M se necessario nello stato di riposo o durante una conversazione.

Tasto C: Premere brevemente: Annulla l'ultimo input o vai al passaggio precedente. Premere a lungo: Attivare/disattivare l'apparecchio o tornare all'inizio.

Tasti Fox: Le funzioni visualizzate sulla riga inferiore del display possono essere selezionate direttamente con i tasti Fox.

i sul display: Premere il tasto i una o più volte per maggiori informazioni.

+sul display: Premere il tasto Info per visualizzare le altre informazioni.

Deviazione di chiamata: Si desidera deviare le chiamate in arrivo:

1. Premere il tasto M finché sul display non compare "Deviazione".
2. Premere il tasto Fox sotto "Deviazione".
3. Premere il tasto Fox "☎" finché sul display non compare "Devia su utente" e premere il tasto Fox sotto "OK".
4. Digitare il numero.
5. Premere il tasto Fox sotto "OK", sul display compare "Devia su:".
6. Per disattivare la deviazione: premere il tasto Fox sotto "Cancellare". (se Cancellare non compare sul display: premere il tasto Info fintanto che non appare "Cancellare").

Inoltro/trasferiment di chiamate: Durante una conversazione:

1. Premere il tasto Fox sotto "Richiam.".
2. Digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
3. Premere il tasto Conversazione e la conversazione è trasferita (se nessuno risponde, premere il tasto C per riprendere la prima conversazione).

- Richiamata alternata:** Per parlare con due interlocutori alternativamente e tenere in attesa l'altra conversazione
Durante una conversazione:
1. Premere il tasto Fox sotto "Richiam."
 2. Digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
 3. Premere il tasto Fox sotto "R. Alt.", l'interlocutore cambia.
- Viva-voce:** È possibile telefonare senza tenere l'apparecchio vicino all'orecchio.
Attenzione! Non tenere il ricevitore sull'orecchio perché il volume aumenta in modo considerevole!
1. Premere il tasto altoparlante.
 2. Per uscire dal Viva voce: Premere nuovamente il tasto altoparlante.
- Conferenza.** È possibile tenere attivi diversi interlocutori per eseguire una conferenza.
Durante una conversazione:
1. Premere il tasto Fox sotto "Richiam."
 2. Digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
 3. Premere il tasto Menu finché sul display non compare "Conferenza".
 4. Premere il tasto Fox sotto "Conferenza".
 5. Attivare gli altri interlocutori mediante una nuova consultazione
 6. Per concludere la conferenza: Premere il tasto Conversazione.
- Prenotazione automatica:** Richiesta di prenotazione automatica: l'interlocutore desiderato è occupato oppure non risponde.
1. Premere il tasto Fox sotto "Prenot."
 2. Premere il tasto Conversazione, sul display compare "Chiamata attesa..."
 3. Per cancellare la prenotazione automatica, premere il tasto Fox sotto "Cancellare".
- Selezione nominativa - Selezione rapida:** Selezione di tutti i nomi memorizzati nell'impianto telefonico:
Nella selezione rapida occorre premere il tasto numerico una sola volta per lettera anche se ai tasti sono assegnate tre lettere. (il gestore di sistema indicherà se introdurre prima il nome o il cognome):
1. Premere una volta i tasti corrispondenti ad alcune lettere del nome dell'interlocutore desiderato. (Il nome e il cognome possono essere separati dal tasto cancelletto).
 2. premere il tasto Fox sotto "ABC".
 3. Premere il tasto Fox sotto "△" finché non compare il nome desiderato.
 4. Per realizzare la chiamata: Premere il tasto Conversazione.
- Menu chiamata con vibrazione:** Le chiamate in arrivo possono essere segnalate mediante vibrazione.
Premere a lungo il tasto altoparlante. Si apre il Menu chiamata con vibrazione (solo per Office 135pro).
- Le altre funzioni e impostazioni del telefono nonché la dichiarazione di conformità si trovano nelle istruzioni per l'uso dettagliate:**

<http://www.aastra.com/docfinder>