

Llamar al buzón de voz de forma interna

- Llamar al buzón de voz (p.ej. 351).

Llamar al buzón de voz de forma externa

- Llamar al buzón de voz (p.ej. +49 89 1234-351)
- Introducir la contraseña y el número de oficina.

Conectar
con puesto de
operadora

⑨ / ①

Conectar
con
extensión

⑥

Dejar un
mensaje para
la extensión

⑤

①

Mensajes

②

Cambiar estado

③

Grabar anuncios
grabados

④

Cambiar contraseña

①

Nuevo

②

Reproducido

③

Guardado

④

Borrado

①

Reproducir de nuevo

②

Devolver llamada

③

Siguiente mensaje

④

Guardar

⑤

Guardar como nuevo

⑥

Borrar

⑦

Copiar en otro buzón de voz

⑧

Fecha y hora

①

Beibehalten

②

Ändern

①

Oficina/CallMe

②

Reunión

③

Enfermo

④

Pausa

⑤

Fuera de oficina

⑥

Vacaciones

⑦

Pausa de

⑧

Domicilio

①

Name

②

Default greeting

③

Saludo en función de presencia

①

Ocupado

②

Sin respuesta

③

Reunión

④

Enfermo

⑤

Pausa

⑥

Fuera de oficina

⑦

Vacaciones

⑧

Pausa de

④

Identificación de número de
teléfono

Teclas comunes:

1 = Confirmar

2 = Cambiar

* = Introducir número de llamada

= Subir un nivel

UC Suite Telephone User Interface (TUI)

Instrucciones breves

Estas instrucciones breves describen las funciones básicas del buzón de voz y cómo se controlan mediante el teléfono. Todas las funciones se controlan con las teclas del teléfono. Además, el buzón de voz ofrece anuncios grabados contextuales que le ayudarán con el control. Estos mensajes ofrecen información sobre las opciones disponibles en cada menú.

A31003-P3000-U102-5-7819

05/2024

mitel.com



2024 Mitel Networks Corporation. All Rights Reserved. Mitel and the Mitel logo are trademark(s) of Mitel Networks Corporation. Unify and associated marks are trademarks of Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. All other trademarks herein are the property of their respective owners.