

# TÉLÉPHONE DE CONFÉRENCE IP MITEL 6970



## Appel en cours

1. Vérifiez que le clavier est affiché sur l'écran, sinon appuyez la touche Clavier.
2. Saisissez le numéro, que vous souhaitez appeler, sur ce clavier d'écran.



## Réponse à l'appel

Appuyez la touche programme « **Réponse** ».



## Terminer l'appel

- Appuyez la touche « **Au revoir** ».
- Lors de l'accès au Poste de travail virtuel, une fenêtre de dialogue apparaîtra pour vous proposer de rester dans le système ou de terminer l'appel.



## Réglage du volume

A l'aide des touches pour augmenter ou diminuer le volume, vous pouvez régler le volume du haut-parleur.

Pour le réglage du volume du haut-parleur:

1. Pour augmenter le volume, appuyez la touche d'augmentation du volume  
ou
2. Pour diminuer le volume, appuyez la touche de diminution du volume.

Une fenêtre automatique du niveau de volume s'affichera sur l'écran.



## Désactivation et activation du son lors de l'appel

1. Le téléphone est équipé de deux touches « Muet », qui permettent de désactiver le son des deux côtés du téléphone. Pour désactiver le son, appuyez sur une des touches « Muet ». Les symboles « Muet » et des voyants LED rouges s'affichent pour indiquer la désactivation du son.
2. Pour activer le son, appuyez à nouveau la touche « Muet ». Les affichages « Muet » s'éteignent et les voyants LED verts s'affichent sur le téléphone.



## Ecran avec le clavier masqué par défaut

5546

Barre d'état

5:39 PM

01 Jul 2019

Touches programmables

Mon phone

Touche programmable « Paramètres »

Touche programmable « Détails »

Hot Desk

Num. vocale

Réunions

- La touche programmable « **Détails** » permet de basculer d'une page à l'autre des deux touches programmables



- La touche programmable « **Paramètres** » garantit l'accès aux paramètres du téléphone

## Paramètres



Le menu « Paramètres » permet de configurer les paramètres du téléphone, de visualiser le réseau et de configurer les fonctions de l'appareil.

Ce menu garantit l'accès à tous les paramètres du téléphone, y compris, des paramètres de l'état, de langue, de messagerie vocale, de renvoi d'appel, de réseau sans fil Wi-Fi, d'audio, d'écran etc. En cas de problème du téléphone, vous pouvez l'enregistrer dans le journal, en appuyant la touche « Paramètres », puis la touche « **Entrer un problème** ».

*Données supplémentaires concernant les paramètres de configuration sont citées dans le Manuel d'utilisateur du téléphone de conférence IP Mitel 6970.*

## Touches programmables



Sur le téléphone de conférence IP Mitel 6970, **l'utilisateur peut programmer touches**, en appuyant et en maintenant les touches programmables vierges.

**Les touches programmables** permettent de configurer un appel abrégé et autres fonctions du téléphone.

La touche « **Appel abrégé** » permet de numérotter un numéro correspondant avec une touche.

**Configuration ou modification des paramètres de la touche de l'appel rapide**

1. Appuyez et maintenez la touche vierge pour ajouter la fonction de l'appel rapide, ou une touche de l'appel rapide déjà attribuée pour la modification de ses paramètres.
2. Dans le champ "Nom de l'étiquette" à l'aide du clavier, saisissez le nom de la touche sur l'écran.
3. Appuyez sur le champ "Numéro" et entrez un numéro.
4. Appuyez la touche « Enregistrer ».

Remarque: la possibilité de programmation des touches en utilisant les fonctions d'appui et de maintien doit être activée par l'administrateur.

*L'information supplémentaire concernant les fonctions des touches programmables par l'utilisateur est présentée dans le manuel d'utilisateur du téléphone de conférence IP Mitel 6970.*

## Création de la conférence téléphonique



- Pendant l'appel actif, appuyez la touche « **Conférence téléphonique** ».
- L'appel est automatiquement mis en attente, et vous pouvez saisir le numéro du correspondant de la conférence téléphonique.
- Saisissez le numéro à l'aide du clavier  
ou  
Fermez le clavier et saisissez le numéro du correspondant à l'aide de la touche de l'appel rapide, et de l'application « Contacts ».
- Attendez l'appel, vérifiez la disponibilité du correspondant, puis appuyez la touche Join Calls pour créer une conférence téléphonique.

## Contacts



L'application « Contacts » garantit l'accès aux répertoires personnel et professionnel dans lesquels les utilisateurs peuvent ajouter des données des appelants.

Pour l'utilisation de l'application « Contacts » :

1. Appuyez la touche  (« **Contacts** »).
2. Choisissez le dossier des contacts que vous souhaitez visualiser.
3. Entrez un nom dans le champ de recherche pour trouver un appelant correspondant.
4. Pour effectuer un appel, appuyez la touche  (« **Appel** ») à côté du contact correspondant dans la liste des résultats de la recherche.

Pour ajouter un nouveau contact dans votre répertoire personnel

1. Appuyez la touche  (« **Contacts** »).
2. Appuyez la touche « **Ajouter un contact** ».
3. Remplissez les champs à l'aide du clavier.
4. Pour sauvegarder les contacts dans le répertoire personnel, appuyez la touche « **Sauvegarder** ».

## Conférences



Le téléphone de conférence IP Mitel 6970 supporte l'application d'assistance pour les conférences MiCollab Meeting Center où la liste des conférences de la journée en cours dans la salle de conférence est présentée, où le Mitel 6970 est installé. Lors de la fonction activée avant le début de l'évènement, une notification correspondante apparaît sur l'écran. Pour la connexion à la conférence, appuyez la touche Join. Le téléphone numérottera automatiquement l'identité de la conférence et Le code PIN (le cas échéant).

Il est possible de prendre connaissance de la liste des conférences concernant la date en cours, en appuyant la touche « Réunions » sur l'écran d'accueil.

Pour rejoindre la réunion :

1. Appuyez la touche « Réunions » sur l'écran d'accueil.
2. Choisissez une conférence dans la liste et appuyez la touche Join.  
ou  
Appuyez la touche Join sur l'écran de notification concernant les réunions.

La fonction peut être utilisée sur le Mitel 6970 après l'installation et la configuration de Micollab Meeting Center par l'administrateur.

## Connexion avec le Poste de travail virtuel



1. Sur l'écran d'accueil, appuyez la touche « **Poste de travail virtuel** ».
2. Appuyez la touche « **Connexion** ».
3. Entrez votre numéro supplémentaire à l'aide du clavier et appuyez la touche « **Entrer** ».
4. Entrez votre mot de passe sur le clavier virtuel et appuyez la touche « **Entrer** ».
5. Vous êtes entrés dans le système.

## Fonction MobileLink



Le téléphone de conférence IP Mitel 6970 supporte la fonction MobileLink, quand l'utilisateur est entré dans le Poste de travail virtuel. Cette fonction garantit une intégration efficace du téléphone mobile à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth.

Capacités principales de MobileLink :

- La synchronisation du répertoire des contacts de votre téléphone mobile avec l'historique des appels du téléphone de conférence IP Mitel 6970.
- La réception des appels du téléphone mobile sur le téléphone de conférence IP Mitel 6970.
- Le transfert d'appels entre le téléphone mobile et le téléphone de conférence IP Mitel 6970.

Connexion avec le téléphone mobile :

1. Entrez dans le Poste de travail virtuel du Mitel 6970.
2. Appuyez la touche de la ligne mobile – elle sera affichée « **Se connecter** ». Si vous ne visualisez pas la touche de la ligne mobile « Se connecter », vous pouvez l'ajouter en maintenant la touche.
3. Vérifiez que Bluetooth est activé. En cas de nécessité, lors de l'activation, mettez l'interrupteur Bluetooth à droite (le signe Bluetooth sera affiché dans la barre d'état).
4. Pour afficher la liste des appareils Bluetooth disponibles, appuyez la touche « Périphériques disponibles ».
5. Appuyez sur la ligne indiquant votre téléphone mobile dans la liste des appareils Bluetooth disponibles.
6. Confirmez la connexion réussie, en appuyant la touche OK.

REMARQUE : Même si vous avez connecté votre téléphone mobile avec le téléphone fixe, après être entré dans le Poste de travail virtuel, vous devez connecter à nouveau le téléphone mobile avec le Mitel 6970. Il faut connecter le téléphone mobile avec le téléphone de conférence IP Mitel 6970 une seule fois, ensuite il procédera à la connexion automatique lors de l'entrée dans le système.

Transfert d'appel du téléphone mobile vers le serveur vocal téléphonique et inversement:

- Pour effectuer le transfert du téléphone mobile vers le serveur vocal téléphonique, appuyez la touche « **Ligne mobile** ».
- Pour effectuer le transfert du téléphone de conférence IP Mitel 6970 vers le téléphone mobile, appuyez la touche « **Transfert d'appel** ».

REMARQUE: la fonction MobileLink est accessible uniquement lors de la connexion au Menu Poste de travail virtuel du téléphone de conférence IP Mitel 6970.

## Organisation de la conférence téléphonique à la demande (« Meet Me »)



1. Si la fonction de la conférence téléphonique à la demande est activé pour votre numéro supplémentaire, appuyez la touche Meet Me sur l'écran d'accueil.
2. Entrez votre numéro supplémentaire et appuyez #.
3. Entrez le code PIN et appuyez #.
4. Notifiez le numéro de pont (votre numéro supplémentaire) et le code PIN.

La fonction de la conférence téléphonique à la demande doit être configurée par votre administrateur.

## Support des appareils périphériques Microphones externes



Pour une meilleure couverture dans de grands espaces le téléphone de conférence IP Mitel 6970 supporte jusqu'à 2 microphones externes supplémentaires.

### Connexion des microphones externes

Pour connecter un microphone externe :

1. Trouver les prises pour les microphones externes dans la partie inférieure du téléphone.
2. Branchez le câble du microphone externe avec précaution dans la prise correspondante.

### Utilisation des microphones externes

Pour l'utilisation des microphones externes avec le téléphone de conférence IP Mitel 6970 :

1. Connectez les microphones externes comme indiqué ci-dessus.
2. Installez-les sur le bureau de la façon à ce qu'ils puissent recevoir le son des participants se tenant à distance du téléphone de conférence. Assurez-vous que les microphones externes se trouvent à une distance minimale de 2,1 mètres du Mitel 6970. Les recommandations concernant l'installation des microphones apparaissent dans le Guide d'Administrateur téléphone de conférence IP Mitel 6970 :
3. Pendant l'appel vous pouvez désactiver et activer le son en appuyant la touche « Muet » sur le microphone.

## Information supplémentaire

L'information détaillée concernant toutes les fonctions et possibilités d'utilisation du téléphone de conférence est présentée dans [Le manuel d'utilisateur du téléphone de conférence IP Mitel 6970](#)

