

Menu principal

3 Escutar/chamar mensagens

3 Emitir mensagens de estado (se existentes)

Ouvir preâmbulo do grupo de mensagens "Mensagens recebidas"

3 Ouvir as mensagens de voz

2 Emitir mensagens de fax

1 Ouvir mensagens de e-mail

Mudar de grupo de mensagens

Ouvir preâmbulo do grupo de mensagens "Mensagens de saída"

3 Ouvir cabeçalho da mensagem

Retornar ao menu principal

Ouvir cabeçalho da mensagem

Ouvir cabeçalho da mensagem

Ouvir mensagem

Após ouvir mensagem

3 Direto para a mensagem

2 Para o cabeçalho de mensagem seguinte

7 2 Para o cabeçalho de mensagem anterior

* Interromper reprodução

7 Reprodução mais lenta

9 Reprodução mais rápida

3 Continuar reprodução

9 Outras opções

3 Saltar para o fim da mensagem

8 Saltar 8 segundos da mensagem

1 Para a categoria de mensagem seguinte

Retornar à seleção de função

2 Para a categoria de mensagem anterior

Responder à mensagem

4 Salvar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Para o cabeçalho de mensagem seguinte

7 Ouvir mensagem de novo

8 Editar anexos de arquivo

1 Imprimir fax/e-mail

2 Ouvir voicemail

3 Editar anexo anterior

7 Editar mesmo anexo

8 Editar anexo seguinte

Retornar à seleção de função

Continuar para a mensagem seguinte

1 Responder à mensagem

9 Encaminhar mensagem

7 0 Chamar remetente

1 Emitir detalhes de mensagem

2 Para a mensagem anterior

3 Reemitir mensagem

7 Repetir cabeçalho de mensagem

8 Repetir 8 s da mensagem

Retornar à seleção de função

1 # Emitir fax/e-mail à impressora padrão

1 1 Emitir fax/e-mail a fax padrão

1 2 Emitir fax/e-mail a qualquer fax

Emitir mensagem seguinte

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário

3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem

6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

3 Continuar reprodução

6 Cancelar

7 Ouvir mensagem de novo

Emitir mensagem seguinte

1 Regravar mensagem (Menu principal 1)

2 Alterar destinatário


3 Selecionar opções de envio

4 Enviar mensagem





6 Apagar mensagem

2 Folhear as mensagens

6 Acessar Portal de Voz do OpenScope UC Application



Menu principal




Menu principal

Opções de resposta

Conectar

Alterar opções de caixa postal

Acessar Portal de Voz do OpenScape UC Application



Copyright © Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG 11/2013
Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 München/Alemanha
Todos os direitos reservados.
Referência: A31003-S2370-U108-2-V419
As presentes informações contidas neste documento contêm apenas descrições gerais ou indicações de facilidades, as quais, em caso de uso concreto, nem sempre coincidem exactamente com a descrição, ou que podem ter sido alteradas por meio de novo desenvolvimento dos produtos. Por conseguinte, as facilidades desejadas apenas serão vinculativas, se tiverem sido estabelecidas por expresso nos termos do contrato.
Reserva-se a possibilidade de entrega e o direito de de alterações técnicas.
O Unify, o OpenScape, o OpenStage e o HiPath são marcas comerciais registadas da Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Todos os outros nomes de marca, produto ou serviço são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos titulares.
unify.com