


Menu Principal



Menu Principal

6 Consulter la suite de touches personnalisée

7 Appeler un abonné

9 Configurer/modifier options de la BAL

8 Configurer/modifier options de message

0 Aide contextuelle active

- 1** Appeler la suite de touches de la touche 1
- ...
- 9** Appeler la suite de touches de la touche 9
- #** Annuler, retourner au menu principal

Entrer numéro du destinataire

- *** Valider l'entrée
- #** Répéter la saisie

