


Menu principal



Menu principal

6 Aceder às teclas por si definidas

7 Chamar extensão

9 Configurar/alterar as opções da caixa de correio

8 Configurar/alterar opções de mensagem

0 Ajuda extensa activada

- 1** Aceder à sequência de introdução da tecla 1
- ...
- 9** Aceder à sequência de introdução da tecla 9
- #** Cancelar, voltar ao menu principal

- Introduzir número de destinatário
- *** Confirmar a introdução
- #** Repetir a introdução
- *** Chamar o posto da operadora

