



LED di segnalazione:
On, lampeggia, off



Regolazione del volume.



Tasto Conversazione: Eseguire o concludere una chiamata.



Tasto di Spostamento su /giù:
Scorrimento verticale.



Premendo a sinistra sul tasto di Spostamento: si torna allo stato precedente o si cancella l'ultimo inserimento. Premere a lungo: Torna al display a riposo.



Premendo a destra sul tasto di navigazione; si
i compare sul display si può sfogliare attraverso l'informazioni disponibili.
+ compare sul display: si può continuare a visualizzare l'attuale display.



Hotkey: scorrono i Tasti Fox definiti dall'utente. Premere a lungo: Configurazione dei tasti.

ABC



Tasti Fox (Fox). Eseguire tramite il tasto la funzione visualizzata.



Per scorrere attraverso le funzioni disponibili.



Tasto Menu: Accesso alle impostazioni dell'apparecchio (vedi Impostazioni e profili).



Pulsante di allarme: Attivazione manuale e immediata dell'allarme.



Simboli degli allarmi sul display:



- Allarme movimento attiva (No Movement).
- Allarme di posizione attiva (Man Down).

Impostazioni e Profili

Premere il tasto Menu ed eseguire le impostazioni di chiamata tramite i Tasti Fox, azionare la chiamata con vibrazione, impostare i profili ed eseguire altre impostazioni dell'apparecchio.

Impostazione e attivazione degli allarmi

Premere il tasto Menu e successivamente il tasto Fox **IMPOSTAZIONI ALLARME**. – **DURATA MOVIMENTO**: La situazione di allarme deve essere stabilita prima che l'allarme venga segnalato al portatile. – **RITARDO ALLARME**: L'allarme viene segnalato solo dopo che è scaduto il tempo impostato. – **MODO SERVER ALLARME**: Attivare, se il sistema è associato a un server allarme. – Tutte le variazioni sono possibili solo con un pin allarme valido.

Disattivare temporaneamente l'allarme di posizione e movimento

Premere a lungo il tasto Menu, quindi il tasto Fox **DISATTIVA ALLARME <DURATA>** e successivamente **Si** (i simboli degli allarmi

lampeggiano). – Reimpostare la durata con **MODIF.** – Riattivarlo prima dello scadere del tempo: Premere **No**.

Viva voce/ Ascolto amplificato

Telefonare senza tenere l'apparecchio vicino all'orecchio. Attivazione, disattivazione prima o durante la conversazione: Premere il tasto Menu e successivamente il tasto Fox . *Attenzione! Non tenere il ricevitore sull'orecchio perché il volume aumenta in modo considerevole!*

Selezione nominativa (variante di selezione rapida)

Selezione di tutti i nomi memorizzati nell'impianto telefonico:

1. Premere una volta i tasti corrispondenti ad alcune lettere del nome dell'interlocutore desiderato. Il nome e il cognome possono essere separati dal tasto cancelletto (#) (consultare il gestore del sistema per sapere se è necessario inserire prima le lettere iniziali del cognome o quelle del nome).
 2. Premere sul tasto Fox **ABC** finché non compare il nome desiderato.
 3. Premere il tasto Gancio per selezionare i numeri di chiamata memorizzati.
- Accesso agli elenchi esterni disponibili:
Premere il tasto asterisco (*) prima di inserire le prime lettere.

Deviazione di chiamata

1. Menu **Fox**, quindi scorrere con il tasto Fox  e premere **DEVIARE SU**.
2. Scorrere verticalmente finché non compare **DEVIA SU UTENTE**, dopo premere **OK**.
3. digitare il numero e premere **OK**.

Cancellare la deviazione

1. Premendo a destra sul tasto di navigazione, scorrere finché appare **CANCELLA**.
2. Premere **CANCELLA**.

Ulteriore trasferimento di chiamate

Durante una conversazione:

1. Premere **RICHIAMATA**, digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
2. Premendo il tasto Gancio la chiamata viene trasferita. Se nessuno risponde, premere a sinistra sul tasto di Spostamento per annullare e riprendere la prima chiamata.

Prenotazione automatica

L'interlocutore desiderato è occupato oppure non risponde:

1. Premere **PRENOTAZIONE AUTOMATICA**
2. Premere il tasto Gancio, sul display compare **CHIAMATA ATTESA....**
Appena l'interlocutore è libero, il telefono squilla.
3. Premere il tasto di Conversazione, l'interlocutore viene chiamato di nuovo.

Istruzioni per l'uso

Numero di documento,
eud-0815 Versione 1.0 – 10.2006
Le istruzioni per l'uso e ogni altra documentazione sono disponibili sul sito
<http://www.aastra.ch/docfinder>