

# Mobility Entry verwenden

## Unify OpenScape Business

	DISA-Rufnr. +
Rufnummer wählen	[Rufnr.]
Anrufumleitung progr./löschen	*11+ [Rufnr.] / #1
Anrufschutz ein/aus	*97 / #97
Info senden	*68+ [Rufnr.] + [Ziffer]
Alle Dienste zurücksetzen	#0
CLIR ein/aus	*86 / #86

### Im Gesprächszustand:

Bis zu 16 Teilnehmer können Leistungsmerkmale im Gesprächszustand nutzen.

Rückfrage	[Rufnr. 2. Teilnehmer]
Makeln	*2
Konferenz	*3
Trennen und zurück	*0
Rückruf aktivieren	*58
DTMF-Nachwahl ein	*53

Ausschneiden, falten, zusammenkleben und einstecken

# Mobility Entry verwenden

Nutzen Sie mit Mobility Entry die Leistungsmerkmale Ihrer Kommunikationsplattform von Ihrem Mobiltelefon oder Telefon Ihres mobilen Heimarbeitsplatzes aus!  
Ist Mobility Entry aktiviert (zuständiges Fachpersonal fragen), können Sie ohne weitere Hard- und Software-Voraussetzungen durch Wählen Ihrer DISA-Rufnummer Funktionen Ihrer Kommunikationsplattform verwenden, wie Sie es als interner Teilnehmer gewohnt sind.

### ACHTUNG!

Bitte beachten Sie, dass Sie keine Notrufe mittels Mobility Entry absetzen, da so keine lokale Zuordnung zum Mobiltelefon möglich ist.  
Zur komfortablen Verwendung von Mobility Entry ist bei bestimmten Mobiltelefontypen der Einsatz der Zusatzsoftware Mobility Client möglich.  
Bei Fragen zur Verfügbarkeit für Ihr Telefon wenden Sie sich an Ihr zuständiges Fachpersonal.

## LEISTUNGSMERKMALE IM RUHE-ZUSTAND

### Rufnummer wählen

[Rufnr.]  
Wählen Sie die DISA-Rufnr. und geben die Zielrufnr. als DTMF-Code ein[1].

### Anrufumleitung programmieren/löschen

\*11+ [Rufnr.] oder #1  
Wählen Sie die DISA-Rufnr., geben Sie den DTMF-Code und (beim Programmieren) die Rufnr. des Umleitungsziels ein[1].

### Anrufschutz aktivieren/deaktivieren

\*97 oder #97  
Wählen Sie die DISA-Rufnr. und geben Sie den DTMF-Code ein. Dadurch wird der Anrufschutz aktiviert/deaktiviert (z.B. für Feierabend, Urlaub, „privat“).

# Mobility Entry

## Kurzbedienungsanleitung

Diese Kurzbedienungsanleitung hilft Ihnen, die Grundfunktionen kennen zu lernen. Ausführliche Informationen zu den Leistungsmerkmalen finden Sie in der entsprechenden Administratordokumentation und ggf. in der Online-Hilfe.

A31003-P3000-U100-8-0019

05/2024

[mitel.com](http://mitel.com)



## Mobility Entry verwenden

### Info senden

\*68 [Rufnr. int. Teiln.] + [Ziffer 1... 9]

Wählen Sie die DISA-Rufnr. und geben Sie den DTMF-Code ein. Geben Sie die Rufnr. des internen Teilnehmers ein und wählen Sie eine Ziffer für die Info. Dem internen Teilnehmer wird die Info zugesendet.

### Alle Dienste zurücksetzen

#0

Wählen Sie die DISA-Rufnr. und geben Sie den DTMF-Code ein. Folgende Dienste werden zurückgesetzt:  
Löschen von Anrufumleitungen und aktiver Rückrufaufträge, Deaktivieren des Anrufschutzes und der Rufnummernunterdrückung.

### Rufnummernunterdrückung (CLIR) ein-/ ausschalten

\*86 oder #86

Wählen Sie die DISA-Rufnr. und geben Sie den DTMF-Code ein. Dadurch wird für die nachfolgenden Rufe die Rufnr. unterdrückt bzw. nicht unterdrückt.

## LEISTUNGSMERKMALE IM GE- SPRÄCHSZUSTAND / NACH ABGE- HENDER WAHL

Für max. 16 festgelegte Teilnehmer.

### Rückfrage

[Rufnr. 2. Teiln.]

Wählen Sie die Rufnr. des zweiten Teilnehmers[1]. Dadurch wird eine Rückfrage eingeleitet und der erste Teilnehmer wird gehalten.

### Makeln

\*2

Geben Sie den DTMF-Code ein, um zum jeweils wartenden Teilnehmer zu wechseln.

### Konferenz

\*3

Geben Sie den DTMF-Code ein, um mehrere Teilnehmer zu einem Gespräch zu verbinden[2].

## Mobility Entry verwenden

### Trennen und zurück zum Wartenden

\*0

Geben Sie den DTMF-Code ein, um das Rückfragegespräch zu beenden. Sie sind wieder mit dem wartenden Teilnehmer verbunden[2].

### Rückruf aktivieren

#### (löschen im Ruhezustand über #0)

\*58

Geben Sie den DTMF-Code ein, um einen Rückruf zu aktivieren („Rückruf bei Besetzt“ oder „Rückruf bei Frei“). Der Rückruf wird angefordert, nachdem der Freiton bzw. Besetztton zu hören ist. Die Quittierung erfolgt durch einen positiven oder negativen Quittungstons (keine Display-Anzeige).

### DTMF-Nachwahl ermöglichen

\*53

Geben Sie den DTMF-Code ein. Dadurch wird der nachfolgende DTMF-Code „transparent“ weitergeleitet, z. B. zur Steuerung eines Voicemail-Systems.

[1] Bei externer Zielrufnummer immer die Amtskennzahl (AKZ) mit wählen.

[2] Voraussetzung: Ein Gespräch wird in Rückfrage gehalten, siehe „Rückfrage“.

### TIPP:

Sie können häufig genutzte Funktionen z.B. im Telefonbuch Ihres Mobiltelefons hinterlegen, um diese schnell und komfortabel zu nutzen.  
Dazu muss ein „Pause“-Zeichen zwischen DISA-Rufnummer und DTMF-Code eingetragen werden (z.B. \*-Langdruck, bis „p“ im Display erscheint). Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Mobiltelefon.

Beispiele gespeicherter Einträge:

- +49897221234p0004997214321  
(DISA-Nr. + Pause + Zielrufnr.)
- +49897221234p\*86  
(DISA-Nr. + Pause + CLIR ein)
- +49897221234p00049894321p\*5399  
(DISA-Nr. + Pause + AKZ + AB-Rufnr. + Pause + DTMF ein + AB-Steuerung „99“)