

Utilizar Mobility Entry

Unify OpenScape Business

Nº de llamada DISA +

Marcar número de llamada [Nº llam.]

Progr./borrar desvío de llamadas *11+ [nº llam.] / #1

No molestar act. / des. *97 / #97

Enviar info *68+ [nº llam.] + [dígito]

Reponer todos los servicios #0

CLIR act./des. *86 / #86

En estado de comunicación:

Hasta 16 extensiones pueden utilizar las prestaciones en estado de comunicación.

Llamada de consulta [nº llam. 2ª extensión]

Comunicación alternativa *2

Conferencia *3

Cortar y volver *0

Activar devolución de llamada *58

Marcación posterior MF act. *53

Cortar, doblar, pegar y guardar

Utilizar Mobility Entry

Mobility Entry le permite utilizar las prestaciones de su plataforma de comunicación desde su terminal inalámbrico o desde el teléfono de su puesto de teletrabajo móvil.

Si Mobility Entry está activado (consulte al técnico de servicio), podrá utilizar las funciones de su plataforma de comunicación marcando su número de llamada DISA sin más requisitos de hardware y software, como hace normalmente como usuario interno.

ATENCIÓN

Tenga en cuenta que no es posible efectuar llamadas de emergencia mediante Mobility Entry, ya que no es posible realizar una asignación local al terminal inalámbrico.

Para utilizar cómodamente Mobility Entry, en determinados tipos de terminales inalámbricos es posible utilizar el software adicional Mobility Client.

Si tiene dudas sobre la disponibilidad de su teléfono, consulte a su técnico de servicio.

PRESTACIONES EN ESTADO DE REPOSO

Marcar número de llamada

[Nº llam.]

Marque el nº de llamada DISA e introduzca el nº de llamada de destino como código MF[1].

Programar/borrar desvío de llamadas

*11+ [nº llam.] o bien #1

Marque el nº de llamada DISA, introduzca el código MF y (durante la programación) el nº de llamada del destino del desvío[1].

Activar/desactivar No molestar

*97 o bien #97

Marque el nº de llamada DISA e introduzca el código MF. De este modo se activa/desactiva No molestar (p. ej. para el fin de la jornada laboral, vacaciones, "privado").

Mobility Entry

Manual de instrucciones breve

Este manual de instrucciones breve le ayudará a conocer las funciones básicas. Encontrará información detallada sobre las prestaciones en la documentación del administrador correspondiente y, dado el caso, en la ayuda en línea.

A31003-P3000-U100-8-7819

05/2024

mitel.com



Utilizar Mobility Entry

Enviar info

*68 [nº llam. extens. int.] + [dígito 1... 9]

Marque el nº de llamada DISA e introduzca el código MF. Introduzca el nº de llamada de la extensión interna y marque un dígito para la información. La información se envía a la extensión interna.

Reponer todos los servicios

#0

Marque el nº de llamada DISA e introduzca el código MF. Se reponen los siguientes servicios: borrado de desvíos de llamada y de peticiones activas de devolución de llamada, desactivación de No molestar y de la supresión de la indicación del número de llamada.

Activar/desactivar la supresión de la indicación del número de llamada (CLIR)

*86 o bien #86

Marque el nº de llamada DISA e introduzca el código MF. Se suprime o no la indicación del nº de llamada para las siguientes llamadas.

PRESTACIONES EN ESTADO DE COMUNICACIÓN / TRAS MARCACIÓN SALIENTE

Para máx. 16 extensiones establecidas.

Llamada de consulta

[nº llam. 2ª ext.]

Marque el nº de llamada de la segunda extensión[1]. Se inicia una llamada de consulta y la primera extensión se retiene.

Comunicación alternativa

*2

Introduzca el código MF para cambiar a la extensión en espera.

Conferencia

*3

Introduzca el código MF para conectar a varias extensiones en una llamada[2].

Utilizar Mobility Entry

Cortar y volver a la llamada en espera

*0

Introduzca el código MF para finalizar la llamada de consulta. Vuelve a estar conectado con la extensión en espera[2].

Activar devolución de llamada

(borrar en el estado de reposo con #0)

*58

Introduzca el código MF para activar una devolución de llamada("Devolución de llamada en caso de ocupado" o bien "Devolución de llamada en caso de libre"). La devolución de llamada se solicita una vez que se escucha el tono de libre o el tono de ocupado. Un tono de confirmación positivo o negativo la confirma (no hay indicación en el display).

Permitir marcación posterior MF

*53

Introduzca el código MF. El siguiente código MF se transfiere "de forma transparente", p. ej. para el control de un sistema de correo de voz.

[1] Si el número de llamada de destino es externo, marcar siempre el código urbano (AKZ).

[2] Requisito: hay una llamada retenida en la llamada de consulta, véase "Llamada de consulta".

RECOMENDACIÓN:

Puede guardar las funciones utilizadas con frecuencia p. ej. en el listín telefónico de su terminal inalámbrico para poder utilizarlas con rapidez y comodidad.

Para ello debe introducirse un carácter "pausa" entre el número DISA y el código MF (p.ej. pulsar prolongadamente * hasta que aparezca "p" en el display).

Encontrará más información en las instrucciones de manejo de su terminal inalámbrico.

Ejemplos de registros guardados:

- +49897221234p0004997214321
(nº DISA + pausa + nº de llamada de destino)
- +49897221234p*86
(nº DISA + pausa + CLIR act.)
- +49897221234p00049894321p*5399
(nº DISA + pausa + AKZ + nº llam. AB + pausa + introducir cód. MF + control AB "99")