

Come effettuare una chiamata interna alla casella vocale

- Come chiamare la casella vocale (ad esempio 351).

Come effettuare una chiamata esterna alla casella vocale

- Come chiamare la casella vocale (Es. +49 89 1234-351)
- Inserire il numero dell'ufficio e la password.

Collega
con console
posto operatore

⑨ / ⑩

Collega con numeri
interni

⑥

Lasciare
messaggi per
numeri interni

⑤

①

Messaggi

②

Cambia stato

③

Registra annunci

④

Modifica password

①

Nuovi

②

Riprodotti

③

Salvati

④

Eliminati

①

Mantenere

②

Modifica

①

Nome

②

Annuncio predefinito

③

Annuncio basato sullo stato
presenza

⑩ Occupato

① Nessuna risposta

② Riunione

③ Malattia

④ Pause

⑤ Fuori sede

⑥ Vacanza

⑦ Pranzo

⑧ A casa

④

Identificazione del numero di
telefono

①

Riproduci di nuovo

②

Richiama

③

Messaggio successivo

④

Salva

⑤

Salva come nuovo

⑥

Cancella

⑦

Copia in un'altra casella

⑩

Data e Ora

①

Ufficio/CallMe

②

Riunione

③

Malattia

④

Pause

⑤

Fuori sede

⑥

Vacanza

⑦

Pranzo

⑧

A casa

Tasti comuni:

1 = Conferma

2 = Modifica

* = Immettere il numero di telefono

= Porta verso l'alto

UC Suite Telephone User Interface (TUI)

Brevi istruzioni d'uso

Questa guida rapida all'uso descrive le funzioni di base della casella vocale e l'uso di tali funzioni mediante un telefono. Tutte le funzioni sono controllabili mediante i tasti del proprio telefono. La casella vocale aiuta l'utente riproducendo annunci sensibili al contesto. In questo modo si ottengono informazioni sulle opzioni disponibili nel menu corrente.

A31003-P3000-U102-5-7219

05/2024

mitel.com



2024 Mitel Networks Corporation. All Rights Reserved. Mitel and the Mitel logo are trademark(s) of Mitel Networks Corporation. Unify and associated marks are trademarks of Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. All other trademarks herein are the property of their respective owners.