

MITEL 6970 IP TELÉFONO DE CONFERENCIA



Haciendo llamadas



1. Asegúrese de que el teclado en pantalla se muestra, si no, presione el botón del teclado.
2. Ingrese el número de teléfono al que desea llamar usando el teclado en pantalla.

Contestando a una llamada entrante



Toque la tecla en pantalla de **Contestar**.

Finalizando llamadas



- Toque la tecla **Adiós**.
- Cuando haya iniciado sesión en el Escritorio virtual, se abrirá un cuadro de diálogo que le preguntará si desea permanecer conectado cuando finalice una llamada.

Ajustando el volumen



Puede utilizar las teclas de Subir / Bajar volumen para ajustar el volumen del altavoz.

Para ajustar el volumen del altavoz:

1. Presiona la tecla Subir volumen para aumentar el volumen.
○
 2. Toque la tecla de Bajar volumen para disminuir el volumen.
- El teléfono muestra una ventana emergente del nivel de volumen.

Activando el régimen mudo y desactivándolo en la llamada



1. Hay dos teclas de régimen Mudo en el teléfono que permiten silenciar la llamada desde cualquier lado del teléfono. Toque cualquiera de las teclas de régimen Mudo para silenciar la llamada.
Los iconos de tecla de régimen Mudo y los LED del mismo régimen del teléfono se vuelven rojos para indicar el estado de silencio.
2. Toque la tecla **Mudo** nuevamente para desactivar el régimen mudo de la llamada. Los iconos de la tecla de régimen Mudo se apagan y los LED del teléfono se vuelven verdes.

Pantalla predeterminada cuando el teclado está oculto

Teclas programables

Teclas en pantalla sensibles al estado

Barra de estado

Más teclas en pantalla

- **Más teclas en pantalla** permite cambiar entre dos páginas de teclas programadas



- La **Configuración** de la tecla programable proporciona acceso a la configuración del teléfono

Configuración



El menú Configuración le permite personalizar la configuración del teléfono, ver información de la red y configurar las funciones. Este menú proporciona una única ubicación para acceder a todas las configuraciones de su teléfono. Las configuraciones disponibles incluyen estado, idioma, correo de voz, desvío de llamadas, Wi-Fi, audio, pantalla, etc. Si tiene problemas con el teléfono, puede registrar el problema presionando la tecla programable de Configuración y luego la tecla programable **Historial de problemas**.

Para obtener más información sobre la configuración, consulte la Guía del usuario del IP teléfono de conferencia Mitel 6970.

Teclas Programables por el Usuario



Usted puede programar las Teclas programables por el usuario en su IP teléfono de conferencia Mitel 6970 presionando y manteniendo presionada una ubicación de tecla programable en blanco.

Las **Teclas programables por el usuario** permiten la configuración de las llamadas rápidas y otras funciones de telefonía.

La tecla **Llamada Rápida** le permite marcar un número específico solamente tocando la tecla.

Programando o editando una tecla de Llamada Rápida

1. Mantenga presionada una tecla en blanco para agregar una Llamada Rápida o una tecla de Llamada Rápida existente y poder editarla.
2. En el campo Nombre de Etiqueta, ingrese una etiqueta para aplicar a la tecla usando el teclado en pantalla.
3. Presiona el campo Número e ingresa un número.
4. Presiona la tecla programable Guardar.

Nota: Las teclas de programación que utilizan la función de presionar y mantener deben estar activadas primero por el Administrador del sistema.

Para obtener más información sobre otras funciones de las Teclas programables por el usuario, consulte la Guía del Usuario del IP teléfono de conferencia Mitel 6970.

Creación de una llamada de conferencia ad-hoc



- Mientras esté en una llamada activa, toque la tecla programable **Agregar usuario**.
- Esto coloca la llamada en espera automáticamente y le permite marcar un contacto que le gustaría agregar a la llamada.
- Marque el número con el teclado en pantalla
 - Cierre el teclado para marcar un contacto con la tecla Llamada Rápida o la aplicación Contactos.
- Espere una respuesta, consulte y luego toque la tecla programable Unirse a Llamadas para crear una llamada de conferencia.

Contactos



La aplicación Contactos proporciona acceso al Directorio corporativo, así como a un Directorio al que los usuarios pueden agregar contactos.

Para utilizar la aplicación Contactos:

1. Toque la tecla  (**Contactos**).
2. Presione la carpeta de contactos que desea ver.
3. En la carpeta de contactos, busque el contacto ingresando el nombre del contacto en la barra de búsqueda.
4. Toque el icono  (**Llamar**) frente al contacto requerido dentro de la lista de resultados de la búsqueda para hacer una llamada.

Para agregar un nuevo contacto a su carpeta Personal:

1. Toque la tecla  (**Contactos**).
2. Toque la tecla programable **Agregar Nuev**.
3. Rellene los campos usando el teclado en pantalla.
4. Toque la tecla programable **Guardar** para guardar el contacto en la carpeta Personal.

Reuniones



El IP teléfono de conferencia Mitel 6970 es compatible con la aplicación MiCollab Meeting Center, que proporciona la lista de las reuniones de hoy para la sala de reuniones donde se encuentra el 6970. Si está activada, se abrirá automáticamente una pantalla de notificación de la reunión cuando la reunión esté al punto de comenzar. Haga clic en el botón Unirse para acceder al puente de audio de la reunión. El 6970 marcará automáticamente el ID de la reunión y el PIN (si es necesario).

Se puede acceder a la lista de reuniones de hoy presionando la tecla programable Reuniones desde la pantalla de inicio libre.

Para unirse a una reunión:

1. En la pantalla de inicio libre, toque la tecla programable Reuniones.
2. Toque una reunión de la lista y luego toque la Tecla programable Unirse para unirse a la reunión programada.
 - Desde la pantalla de Notificación de la Reunión, toque el botón Unirse.

Vuestro Administrador del sistema debe instalar la aplicación MiCollab Meeting Center y configurarla para su 6970 antes de poder usarla.

Escritorio virtual



1. En la pantalla de inicio inactiva, toque la tecla programable **Escritorio virtual**.
2. Toque la tecla programable **Iniciar sesión**.
3. Ingrese su número de extensión con el teclado en pantalla y toque **Ingresar**.
4. Ingrese su código de acceso con el teclado en pantalla y toque **Ingresar**.
5. Ahora está conectado.

MobileLink



El IP teléfono de conferencia Mitel 6970 es compatible con la función MobileLink cuando está conectado al Escritorio virtual. Esta función proporciona una integración perfecta de teléfonos móviles mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth. Lo puntos más destacados de MobileLink incluyen la capacidad de:

- Sincronice la lista de contactos y el log de llamadas de su teléfono móvil con su IP teléfono de conferencia Mitel 6970.
- Conteste a la llamada de teléfono móvil usando su IP teléfono de conferencia Mitel 6970.
- Mueva el audio de la llamada móvil entre el IP teléfono de conferencia Mitel 6970 y su teléfono móvil.

Emparejando su Teléfono móvil:

1. El Escritorio virtual se conecta al 6970.
2. Toque la tecla Línea móvil - se etiquetará como «Conectar». Si no ve una tecla de Línea móvil con la etiqueta «Conectar», puede agregar una tecla de Línea móvil presionando una Tecla larga.
3. Asegúrese de que la funcionalidad Bluetooth esté activada. Si no está activada, deslice el interruptor de Bluetooth hacia la derecha para habilitar la funcionalidad Bluetooth (aparecerá un símbolo de Bluetooth en la barra de estado).
4. Toque Dispositivos Disponibles para ver la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.
5. Toque en su Teléfono móvil desde la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.
6. Toque OK para confirmar la conexión exitosa.

NOTA: Aunque es posible que haya emparejado su teléfono móvil con su teléfono de escritorio, deberá emparejar su teléfono móvil con el 6970 una vez que inicie sesión en el Escritorio virtual. Solo necesita vincular su teléfono móvil una vez con el 6970, ya que se conectará automáticamente cada vez que inicie sesión en el 6970 desde ese punto en adelante.

Traslado del audio de una llamada móvil activa entre el teléfono móvil y los teléfonos de conferencia:

- Toque la tecla **Línea móvil** para llevar el audio de la llamada móvil desde su teléfono móvil al teléfono de conferencia.
- Toque la Tecla programable **Enviar Llamada** para trasladar el audio de la llamada móvil desde su IP teléfono de conferencia Mitel 6970 a su teléfono móvil.

NOTA: La función MobileLink solo está disponible si inicia sesión en el Escritorio virtual de su IP teléfono de conferencia Mitel 6970.

Organizando una llamada de conferencia Meet-Me



1. Si tiene la función de conferencia Meet Me habilitada para su extensión, toque la tecla programable Meet Me desde la pantalla de inicio libre.
2. Ingrese su número de extensión, y luego toque #.
3. Ingrese un código PIN y luego toque #.
4. Proporcione a los participantes de la llamada de conferencia Meet-Me con el Número de puente (su número de extensión) y el código PIN.

La función de llamada de conferencia Meet-Me debe ser configurada por el Administrador del sistema.

Soporte de accesorios Micrófonos de extensión con cable



Para garantizar una mejor cobertura en salas más grandes, el IP teléfono de conferencia Mitel 6970 admite hasta 2 micrófonos de extensión opcionales.

Conexión de micrófonos de extensión

Para conectar un micrófono de extensión:

1. En la parte inferior del teléfono, ubique los puertos de Extensión del micrófono.
2. Inserte con cuidado el cable del micrófono de extensión en el puerto del Micrófono de extensión.

Uso de micrófonos de extensión con cable

Para utilizar los micrófonos de extensión con cable con su IP teléfono de conferencia Mitel 6970:

1. Conecte los micrófonos de extensión como se describe anteriormente.
2. Ubíquelos en la mesa de conferencias para contestarle a los participantes de la reunión que se sientan a cierta distancia del teléfono de conferencia. Asegúrese de que los Micrófonos de extensión estén al menos a 7 pies (2,1 metros) de distancia del 6970. Por favor, consulte la sección «IP teléfono de conferencia Mitel 6970» Guía de administración para recomendaciones óptimas de colocación de micrófonos.
3. Usted puede silenciar y quitar silencio de una llamada utilizando el micrófono de extensión presionando el botón de régimen Mudo en el micrófono.

Más información

Para más detalles sobre todas las funciones y opciones disponibles, consulte la sección [Guía del usuario de IP teléfono de conferencia Mitel 6970](#)

