

MITEL 6970 IP CONFERENCE PHONE



Maken van oproepen



1. Zorg ervoor dat het numeriek toetsenbord op het scherm wordt weergegeven; zo niet, druk dan op de **Numeriek toetsenbord** toets.
2. Voer met behulp van het numeriek toetsenbord op het scherm het telefoonnummer in waarnaar u wilt bellen.
3. Tik op de **Kies** functietoets.

Een inkomende oproep beantwoorden



Tik op de **Beantw.** functietoets om de inkomende oproep te beantwoorden.

Het volume aanpassen



U kan de **Het volume verhogen** en de **Het volume verlagen**-toetsen gebruiken om het volume van de luidspreker aan te passen

Om het volume van de luidspreker aan te passen:

1. Tik op de **Het volume verhogen**-toets om het volume te verhogen.
or
 2. Tik op de **Het volume verlagen**-toets om het volume te verlagen.
- De telefoon geeft een pop-up venster met volumeniveau weer.

Hoofdscherm en Numeriek toetsenbord-scherm

Druk op de toets **Numeriek toetsenbord tonen / verbergen** om te schakelen tussen het **Numeriek toetsenbord**-en het **Hoofdscherm**.

Numeriek toetsenbord-scherm

Numeriek toetsenbord

Onderste functietoetsen

Hoofdscherm

Bovenste functietoetsen

Indicator van de bovenste functietoetsen pagina

Statusbalk

Functietoets Meer

- De **Meer** functietoets laat u tussen twee functietoets-pagina's schakelen.



- De **Instellingen** functietoets geeft u toegang tot de instellingen van de telefoon.

Oproepen beëindigen

- Tik op de **Verbreken** functietoets of druk de **Tot ziens** functietoets.

Een dialoog opent als Hotdesk is ingelogd met de vraag of u wilt ingelogd blijven of de oproep verbreken.



Een gesprek dempen en opnieuw aanzetten



Er zijn twee **Mute** toetsen, één zit boven en de andere onder LCD Touchscreen.

- Druk op één van **Mute** toetsen om een oproep te dempen.

Als Mute actief is, verschijnt het pictogram **Mute** in de statusbalk en worden de **Mute** indicatoren rood.

Een oproep doorverbinden



De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon ondersteunt drie typen van de doorverbinding van een oproep:

Onbeheerde doorverbinding: Een onbeheerde doorverbinding is wanneer u een oproep rechtstreeks doorverbindt naar een ander toestel zonder de persoon te raadplegen die het gesprek ontvangt.

Beheerde doorverbinding: U kunt de persoon raadplegen waarnaar u het gesprek doorverbindt, alvorens de doorverbinding te voltooien. Voor dit typ van gesprek blijf maar op de lijn naar de andere persoon te luisteren.

Rechtstreekse doorverbinding: U kunt een lopend gesprek naar een ander lopend gesprek doorverbinden.

Maak het volgende om een onbeheerd of beheerd doorverbinding te doen:

1. Tijdens het gesprek de **Doorvrb.** functietoets takken.
2. Het toestelnummer (of het externe nummer) van de andere persoon op de numeriek toetsenbord invoeren.
3. Tik op de **Doorvrb.** functietoets om het onbeheerde doorverbinding te beëindigen.

of

Tik **Kies** en blijf op de lijn om met de persoon te spreken voordat u de **Doorvrb.** functietoets of **Tot ziens** toets drukt. Na doorverbinding van de oproep keert de telefoon naar het Hoofdscherm of Numeriek toetsenbord-scherm.

Maak het volgend om een directe doorverbinding te maken:

1. Zorg ervoor dat u twee actieve oproepen hebt en zet het gesprek van de ontvanger van de doorverbinding in de wacht.
2. Tik op de persoon waarnaar u het actieve oproep wilt doorverbinden.
3. Tik op de **Doorvrb.** functietoets om het directe doorverbinden te voltooien.

Conferentie maken



1. Tik tijdens een actief gesprek op de **Conf** functietoets.

Hierdoor wordt het gesprek automatisch in de wacht gezet en kunt u een contact kiezen dat u aan het gesprek wilt toevoegen

2. Kies het nummer met behulp van de toetsenbord op het scherm of
3. Sluit de toetsenbord om een contact te bellen met behulp van een **Snelkeuze** functietoets.
4. Wacht op antwoord, raadpleeg en tik vervolgens op de **Conf** functietoets om een conference te starten.

Toegang Instellingen



Met het menu **Instellingen** kunt u de telefooninstellingen aanpassen, netwerkinformatie bekijken, en telefoonfuncties configureren. Dit menu biedt een enkel toegangspunt tot al uw telefooninstellingen. Voorbeeldinstellingen zijn status, taal, oproep doorschakelen, Bluetooth, audio en weergave.

Zie de *Mitel 6970 IP-conferentietelefoon Gebruikershandleiding voor meer informatie over telefooninstellingen.*

Programmering van bovenste en onderste functietoetsen



U kunt functietoetsen programmeren door een lege toetslocatie gedurende langere tijd ingedrukt te houden. Functietoetsen kunnen worden geprogrammeerd met de **Snelkeuze** functie waarmee u een bepaald nummer kunt kiezen met één tik op de functietoets.

Ga als volgt te werk om een **Snelkeuze** functietoets te programmeren of te bewerken:

1. Houd een lege functietoets ingedrukt om een Snelkeuzenummer toe te voegen of een bestaande **Snelkeuze** functietoets te bewerken.
2. Voer een label in voor de functietoets met behulp van het schermtoetsenbord.
3. Tik het **Nummer** vak en voer het nummer in.
4. Tik de functietoets **Opslaan**.

Tik op de functietoets die u hebt geprogrammeerd met de functie **Snelkeuze** om een verkort kiezen te maken.

Zie de *Mitel 6970 IP-conferentietelefoon Gebruikershandleiding voor meer informatie over telefooninstellingen.*

Hot Desking



1. Tik op de **Log in** functietoets in het Hoofdscherm of Numeriek toetsenbord-scherm.
Merk op dat deze functietoets kan worden geconfigureerd als een bovenste functietoets of als een onderste functietoets.
2. Gebruik het schermtoetsenbord om uw inlognaam / ID in te voeren en tik op **Invoer**.
3. Voer uw wachtwoord in en tik op **Invoer**.

De telefoon voert het autorisatieproces uit en bij een succesvolle autorisatie bent u ingelogd.

Gids



De applicatie **Gids** biedt toegang tot de bedrijfsdirectory en biedt ook een persoonlijke map waaraan gebruikers contacten kunnen toevoegen.

Om de Gids applicatie te gebruiken:

To use the Directory application:

1. Druk op  (**Gids**) toets.
2. Tik op de contactenmap die u wenst te bekijken.
3. Zoek in de map Contacten naar het contact door de naam van het contact in de zoekbalk in te voeren.
4. Tik op  (**Oproep**) pictogram tegen de contactpersoon in de lijst met zoekresultaten om een oproep te plaatsen.

Om een nieuw contact aan uw Persoonlijke map toe te voegen:

1. Druk op  (**Gids**) toets.
2. Tik de **Nieuw** functietoets.
3. Vul de velden in met behulp van het schermtoetsenbord.
4. Tik op de **Opslaan** functietoets om het contact op te slaan in de Persoonlijke map.

Mitel Web UI



Naast de UI-opties van de IP-telefoon kunt u uw telefoon aanpassen met behulp van de Mitel Web UI. Om toegang te krijgen tot uw telefoon met behulp van de Mitel Web UI, moet u het IP-adres van uw telefoon weten. Maak het volgende om het IP-adres van uw telefoon te vinden:

1. Tik op de **Instellingen** functietoets in het inactieve Startscherm.
 2. Tik op het pictogram **Status**.
 3. Tik in het linkerdeelvenster op **Netwerk** en controleer het IP-adres. Maak het volgende om de Mitel Web UI te gebruiken:
1. Open uw webbrowser, voer het IP-adres van uw telefoon in de adresbalk in en druk op **Invoer**.
 2. Voer bij de prompt uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op **OK**.
 3. Het Status venster wordt weergegeven voor de IP-telefoon waartoe u toegang hebt.

U kunt zich op elk moment afmelden bij de Mitel Web UI door op **Uitloggen** te klikken.

Zie de *Mitel 6970 IP-conferentietelefoon Gebruikershandleiding voor meer informatie* over de functies en instellingen die u kunt configureren via de Mitel Web UI.

Vergaderingen



De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon ondersteunt de MiCollab Meeting Center applicatie, die een lijst biedt van de geplande conferenties van de gebruiker en gemakkelijke toegang met één toets tot conferentiegesprekken mogelijk maakt. Indien ingeschakeld, wordt automatisch een meldingsscherm geopend wanneer een vergadering gaat beginnen. Tik op de **Join** functietoets om in te bellen op de audiobrug van de vergadering. De telefoon belt automatisch de vergadering-ID en voert pincode in (indien nodig).

U kunt een lijst met geplande vergaderingen voor de dag openen door op de **Meetings** functietoets te tikken vanuit het inactieve Startscherm.

Deelnemen aan een vergadering:

1. Tik op de **Meetings** functietoets op het inactieve Startscherm.
2. Tik op een vergadering uit de lijst en tik dan op de **Join** functietoets om deel te nemen aan de geselecteerde vergadering.
Of
Tik vanuit het scherm Vergadering Notificatie op de **Join** functietoets.

Uw systeembeheerder moet de MiCollab Meeting Center-applicatie voor uw Mitel 6970 IP-conferentietelefoon installeren en configureren voordat deze functie kan worden gebruikt.

MobileLink



De Mitel 6970 IP-conferentietelefoon ondersteunt de MobileLink-functie wanneer u bent ingelogd. Deze functie ondersteunt naadloze mobiele integratie via Bluetooth draadloze technologie.

MobileLink laat u het volgende doen:

- De contactlijst van uw mobiele telefoon te synchroniseren en logboek te bellen, met uw Mitel 6970 IP-conferentietelefoon.
- Het beantwoorden van een mobiel telefoongesprek via uw Mitel 6970 IP-conferentietelefoon.
- Moeiteloos mobiele oproepaudio tussen de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon en uw mobiele telefoon te verplaatsen.

Opmerking: de MobileLink-functie vereist een specifieke Mobile functietoets (initieel «Verbinden» genoemd) om toegevoegd te worden aan de telefoon. Om deze functietoets toe te voegen neem contact met uw Systeembeheerder.

Uw mobiele telefoon koppelen

1. Inloggen bij de Hotdesk van de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon.
2. Tik op de **Mobile** functietoets op het Hoofdscherm.
of
Tik op de **Instellingen** functietoets en selecteer het **Bluetooth**-pictogram.
3. Zorg ervoor dat Bluetooth-functie is ingeschakeld. Als het niet is ingeschakeld, veegt u de Bluetooth-tuimelschakelaar naar rechts om Bluetooth-functie in te schakelen (een Bluetooth-pictogram verschijnt in de statusbalk).
4. Tik op **Beschikbare Apparaten** om een lijst met gevonden Bluetooth apparaten te bekijken.
5. Selecteer uw mobiele telefoon in de lijst met beschikbare Bluetooth apparaten.
6. Tik op **OK** om de verbinding te bevestigen.
De verbonden Bluetooth mobiele telefoon wordt toegevoegd aan de lijst met **Gekoppelde apparaten** en is klaar voor gebruik. Het label van de toets Mobile verandert van «Verbinden» in de naam van de gekoppelde mobiele telefoon.

Hoewel u uw mobiele telefoon mogelijk hebt gekoppeld met uw bureautelefoon, moet u uw mobiele telefoon nog steeds koppelen met de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon nadat u bent ingelogd bij de Hotdesk. U hoeft uw mobiele telefoon slechts eenmaal te koppelen met de 6970-telefoon, omdat deze automatisch elke keer dat inlogt verbinding maakt met de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon zodra deze is gekoppeld.

Een inkomend MobileLink oproep beantwoorden

Wanneer u een inkomende MobileLink oproep ontvangt verandert het label van de Mobile functietoets in het nummer of de naam van de bellende contactpersoon en verschijnt het label Mobile in de

statusbalk.

Een inkomend MobileLink-gesprek beantwoorden:

1. Tik op de **Beantw.** functietoets.

of

2. Tik op de **Mobile** functietoets.

Audio overdragen van een actief mobiel gesprek tussen de mobiele telefoon en de conferentie telefonen

- Tik op de **Mobile** functietoets om de audio van het mobiele gesprek van uw mobiele telefoon naar de conferentietelefoon over te brengen.
- Tik op de **Push Oproep** functietoets om de audio van de mobiele oproep van uw Mitel 6970 IP-conferentietelefoon naar uw mobiele telefoon over te brengen.

Opmerking: De functie MobileLink is alleen beschikbaar als u inlogt bij de Hotdesk-functie van uw Mitel 6970 IP-conferentietelefoon.

Accessoire ondersteuning Extensiemicrofoons Met Kabelaansluiting



Voor een betere dekking in grote ruimtes ondersteunt de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon maximaal twee optionele extensiemicrofoons.

Verbinding van extensiemicrofoons

Om een extensiemicrofoon te verbinden:

1. Zoek de poorten van de extensiemicrofoon aan de onderkant van de telefoon.
2. Voer voorzichtig de extensiemicrofoonkabel in de inputpoort van de extensiemicrofoon.

Gebruik van extensiemicrofoons met kabelaansluiting

Om de extensiemicrofoons met kabelaansluiting te gebruiken met uw Mitel 6970 IP-conferentietelefoon:

1. Sluit de extensiemicrofoons aan.
2. Plaats de microfoons op de vergadertafel om deelnemers aan de vergadering op te nemen die zich op een afstand van de vergadertelefoon bevinden. Zorg ervoor dat de extensiemicrofoons zich op een afstand van minimaal 2,1 meter van de telefoon bevinden. Zie de *Mitel 6970 IP-conferentietelefoon Gebruikershandleiding* voor optimale plaatsingsaanbevelingen voor microfoons.
3. U kunt een gesprek dempen en het dempen ongedaan maken met de extensiemicrofoon door afwisselend op de knop **Mute** op de microfoon te drukken.

Meer informatie

Raadpleeg voor meer informatie over alle beschikbare functies en opties [Mitel 6970 IP-conferentietelefoon Gebruikershandleiding](#)

