

TELEFONO MIVoice IP 6910 MITEL



Effettuare una chiamata

- Sollevare il ricevitore e inserire il numero oppure
- Premere il tasto  e al tono di composizione inserire il numero oppure
- Premere il tasto **Linea** e al tono di composizione inserire il numero.



Disattivare l'audio/Attivare l'audio di una chiamata

- Premere il tasto  durante una chiamata attiva per disattivare l'audio del microfono sul ricevitore, sulla cuffia o sull'altoparlante.
- Premere nuovamente il tasto  per riattivare l'audio.



Rispondere a una chiamata

- Sollevare il ricevitore oppure
- Premere il tasto **Linea** e sollevare il ricevitore oppure
- Premere il tasto  per l'uso in vivavoce.



Terminare una chiamata

- Riposizionare il ricevitore sulla base oppure
- Premere il tasto .



Riselezione

1. Per riselezionare l'ultimo numero inserito manualmente, sollevare il ricevitore (facoltativo).
2. Premere il tasto .



Mettere in attesa/ Riprendere una chiamata

- Per mettere in attesa una chiamata attiva, premere il tasto .
- Per riprendere la chiamata, premere il tasto di linea lampeggiante.



Chiamata in conferenza

1. Durante una chiamata attiva con uno dei contatti con cui si desidera avviare una chiamata in conferenza, premere il tasto . La chiamata attiva viene messa in attesa.
2. Immettere il numero del destinatario della conferenza.
3. Attendere una risposta, quindi premere il tasto  per completare la chiamata in conferenza.



Casella vocale

Contattare l'amministratore di sistema per configurare la casella vocale.

1. Premere  per accedere al servizio di casella vocale.
2. Inserire la password della casella vocale.
3. Una volta collegati al centro messaggi, seguire i messaggi audio per svolgere qualsiasi azione.



Trasferire una chiamata

1. Durante una chiamata attiva con la parte per la quale si desidera eseguire il trasferimento, premere il tasto . La chiamata attiva viene messa in attesa.
2. Immettere il numero del destinatario del trasferimento.
3. Premere il tasto di funzione **Rilascio** o agganciare per completare il trasferimento.



Rubrica

È possibile usare la **Rubrica telefonica** per velocizzare la ricerca e comporre l'interno di una persona.

1. Premere il tasto  per accedere alla rubrica telefonica.
2. Digitare il nome o il cognome della persona che si desidera chiamare.
3. Premere il tasto  per cercare il contatto nella rubrica.
4. Procedere come segue:
 - a. Per effettuare la chiamata, premere il tasto di funzione **Chiama**.
 - b. Per modificare il testo inserito, premere il tasto di funzione **Riprova**.
 - c. Per uscire, premere .



Regolare il volume

Durante una chiamata, premere i tasti  per regolare il volume del dispositivo audio (ricevitore o altoparlante).

- Regolare il volume della suoneria mentre il telefono è agganciato e squilla.
- Regolare il volume di ascolto del ricevitore mentre il ricevitore è sganciato.
- Regolare il volume dell'altoparlante quando il LED accanto a  è illuminato.
- Regolare il volume di ascolto delle cuffie quando il LED accanto a  inizia a lampeggiare.



Cronologia chiamate

Premere il tasto  per accedere al registro delle chiamate. Appare un elenco delle chiamate esterne perse, in uscita e ricevute.

È possibile visualizzare, eliminare e richiamare i numeri nella cronologia delle chiamate.

Premere  per uscire dalla cronologia delle chiamate.



Impostare la suoneria

1. Premere il tasto  e usare  e  per selezionare **Impostazioni utente**.
2. Usare  per accedere a **Audio** > **Percorso audio** > **Suonerie**.
3. Selezionare la suoneria e premere il tasto **Invio** oppure premere  per **salvare** le modifiche.



Maggiori informazioni

Per informazioni dettagliate su tutte le opzioni e le funzioni disponibili, fare riferimento alla [Guida del telefono IP Mitel MiVoice 6910](#).

