



 LED di segnalazione: On, lampeggia, off

 Regolazione del volume.

 Tasto Gancio: Con questo tasto si esegue o si conclude una chiamata.

 Tasto di spostamento su/giù: Scorrimento verticale.

Premere a sinistra sul tasto di spostamento: Torna indietro oppure cancella l'ultimo input. Premere a lungo: Torna al display a riposo.

Premere a destra sul tasto di spostamento quando

 i appaia sul display per sfogliare attraverso l'informazioni disponibili.

+ appaia sul display: continuare a visualizzare l'attuale display.

Hotkey: Per scorrere attraverso i tasti Fox definiti dall'utente.

Premere a lungo: Per configurare i tasti

Redkey (opzione): Funzione specifica del cliente: Consultare il gestore del sistema.

ABC

 Tasti Fox. Eseguire tramite il tasto la funzione visualizzata.

 Per scorrere attraverso le funzioni disponibili.



Tasto Menu: Accesso alle impostazioni dell'apparecchio (vedi Modalità e Profili).

Modalità e Profili

Premere il tasto Menu, effettuare impostazioni tramite i tasti Fox, attivare la chiamata con vibrazione, impostare i profili ed eseguire altre impostazioni sull'apparecchio.

Viva voce / Ascolto amplificato

Telefonare senza tenere l'apparecchio vicino all'orecchio. Attivare/disattivare prima oppure durante la conversazione: Tasto Menu, dopo premere su Fox.

Attenzione! Non tenere il ricevitore sull'orecchio perché il volume aumenta in modo considerevole!

Selezione nominativa (Variante Selezione rapida)

Selezione di tutti i nomi memorizzati nell'impianto telefonico:

1. Premere una volta i tasti corrispondenti ad alcune lettere del nome dell'interlocutore desiderato. Il nome e il cognome possono essere separati dal

- tasto cancelletto (#) (consultare il gestore del sistema per sapere se è necessario inserire prima le lettere iniziali del cognome o quelle del nome).
2. Premere sul tasto Fox **ABC**, dopo scorrere verticalmente finché non compare il nome desiderato.
 3. Premere il tasto Gancio per selezionare i numeri di chiamata memorizzati.
- Accesso agli elenchi esterni disponibili:
Premere il tasto asterisco (*) prima di inserire le prime lettere.

Deviazione di chiamata

1. **MENU** Fox, dopo scorrere con Fox >>>, in seguito premere **DEVIA SU**.
2. Scorrere verticalmente finché non compare **DEVIA SU UTENTE**, dopo premere **OK**.
3. Digitare il numero e premere **OK**.

Cancellare la deviazione

1. Scorrere a destra tramite il tasto spostamento finché non compare **CANCELLA**.
2. Premere **CANCELLA**.

Trasferimento durante la fase di chiamata

1. Premere durante lo squillo **TRASFERIMENTO**,
2. Digitare il numero e premere **OK**.

Ulteriore trasferimento di chiamate

Durante una conversazione:

1. Premere **RICHIAMATA**, digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
2. Premendo il tasto Gancio la chiamata viene trasferita. Se nessuno risponde, premere a sinistra sul tasto di spostamento per riprendere la prima chiamata.

Rich. alternata

Per parlare con due interlocutori alternativamente senza interrompere le conversazioni. Si sta effettuando una conversazione:

1. Premere su **RICHIAMATA**.
2. Digitare il secondo numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
3. Premere **RICH. ALTERNATA** per passare fra le due chiamate in corso.

Conferenza

È possibile tenere attivi diversi interlocutori per eseguire una conferenza.

Si sta effettuando una conversazione:

1. Premere **RICHIAMATA**, digitare il numero e attendere finché l'interlocutore risponde.
2. **MENU** Fox, dopo scorrere con Fox >>>, in seguito premere **CONFERENZA**.
3. Attivare gli altri interlocutori mediante una nuova richiamata

Per concludere la conferenza: Premere il Tasto Gancio.

Prenotazione automatica

L'interlocutore desiderato è occupato oppure non risponde:

1. Premere su **PRENOTAZIONE AUTOMATICA**.
2. Premere il tasto Gancio, sul display compare **CHIAMATA ATTESA...**
Non appena l'interlocutore riaggancia, il proprio telefono squilla.
3. Premere il tasto Gancio, l'interlocutore viene chiamato nuovamente.

Istruzioni per l'uso

Numero di documento. eud-0661, versione 1.5; 10-2006

L'istruzioni per l'uso dettagliate sono disponibili sul Web

<http://www.aastra.ch/docfinder>